

Ключи и пульты дистанционного управления

КЛЮЧИ И ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



H6718G



H5816G

В комплект входят два пульта дистанционного управления со встроенным ключом, предназначенным для всех замков автомобиля.

Когда ключ находится в выключателе стартера, работа всех кнопок на всех пультах дистанционного управления блокируется.

***Примечание:** Пульт дистанционного управления может некорректно работать в местах, где имеются помехи от других радиопередающих устройств, работающих примерно на близкой частоте. Это могут быть передатчики радиолюбителей, медицинское и телекоммуникационное оборудование и другие охранные системы с дистанционным управлением. При наличии помех пользуйтесь пультом дистанционного управления, находясь как можно ближе к автомобилю, или используйте ключ в замке двери.*

Пульты дистанционного управления, входящие в комплект автомобиля, запрограммированы под его охранную систему. Их нельзя перепрограммировать, и запуск двигателя невозможен без пульта дистанционного управления, запрограммированного для данного автомобиля. В случае утери или поломки ключа запасной ключ можно получить только у дилера Land Rover.

Предостережение: Храните запасной пульт дистанционного управления в надёжном месте – не в автомобиле.

Ключи и пульты дистанционного управления

Примечание: Дилеры Land Rover не хранят запасные пульты дистанционного управления. Поэтому для программирования запасных ключей под конкретную охранную систему и доставки их дилеру требуется определенное время.

Дилер требует подтверждения права владения и регистрирует все запросы на предоставление запасных пультов дистанционного управления.

При утере или хищении пульта дистанционного управления рекомендуется как можно быстрее уведомить дилера. В этом случае утраченный пульт дистанционного управления будет деактивирован. Если впоследствии пульт дистанционного управления найдется, дилер Land Rover может его снова активировать.

Батарейка пульта дистанционного управления

Предостережение: Пульт дистанционного управления состоит из чувствительных электронных схем, поэтому его необходимо оберегать от механических воздействий, попадания внутрь воды, высокой температуры и влажности, прямых солнечных лучей, контактов с растворителями, парафинами и абразивными чистящими материалами.

Батарейка пульта может подзаряжаться. На необходимость зарядки батарейки указывает следующее:

- на главной информационной панели появляется сообщение **БАТАР.КЛЮЧА РАЗР.;**
- постепенное снижение дальности действия и ухудшение работы.

Подзарядка батарейки

Вставьте ключ в выключатель стартера и заведите двигатель. Начнется подзарядка батарейки пульта дистанционного управления.