

Общие команды

ОБЩИЕ КОМАНДЫ

Включение функции справки

Произнесите команду **Radio help** (Радио – справка). Аудиосистема перечислит команды управления радиоприемником.

Произнесите команду **CD help** (Проигрыватель компакт-дисков – справка). Аудиосистема перечислит команды управления CD чейнджером.

Прерывание работы системы голосового управления

Команду можно прервать, произнеся **Cancel** (Отмена), пока система находится в режиме ожидания команд, или нажав на кнопку голосового управления – система произнесет **Command cancelled** (Команда отменена).

Включение функции справки

Вы говорите	Ответ системы	Экран информационной панели
Radio help	Перечисляются команды управления радиоприемником	RADIO HELP
CD help	Перечисляются команды управления проигрывателем компакт-дисков.	CD HELP

Если во время использования диалогового меню системы голосового управления поступает телефонный звонок (маршрутная инструкция навигационной системы/дорожное сообщение), речевой диалог прерывается.

Команда не распознана

Если команда не распознана системой распознавания речи, система произносит **Sorry** (Извините).

Пожалуйста, повторите команду.