



RANGE ROVER

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Приведенная ниже информация служит дополнением
к Руководству по эксплуатации, LRL 38 02 55 121.
Эта информация влияет на работу вспомогательного обогревателя.

Номер публикации LSA 38 02 55 121

ТАЙМЕР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ

Система обеспечивает прогрев салона автомобиля к моменту посадки в него водителя и пассажиров. В зависимости от температуры наружного воздуха система подает в салон свежий воздух для охлаждения или включает вспомогательный обогреватель для прогрева салона.

Вспомогательный обогреватель используется также для подогрева двигателя и облегчения пуска при сильном морозе.

Вспомогательный обогреватель работает на топливе из бака автомобиля. При работе обогревателя под автомобилем могут появляться выхлопные газы. Это нормально и не является признаком неисправности.

Система может не работать или выключаться автоматически в следующих случаях:

- низкий уровень топлива;
- недостаточный заряд аккумуляторной батареи;
- температура охлаждающей жидкости близка или превышает рабочую температуру.



Не используйте вспомогательный обогреватель во время заправки автомобиля. Это может привести к возгоранию паров топлива, пожару или взрыву.



Не используйте вспомогательный обогреватель, когда автомобиль находится в замкнутом пространстве. Это может привести к скоплению высокотоксичных паров топлива, вдыхание которых способно вызвать потерю сознания или смерть.

Таймер системы управления микроклиматом можно включать на сенсорном экране или с пульта дистанционного управления.

Примечание: После активации программы обогрева она действует в течение 20 минут, затем автоматически выключается для предотвращения разряда аккумуляторной батареи.

Примечание: Программа завершается при запуске двигателя.