

В

Bluetooth

портативные устройства	
воспроизведение.....	217
сопряжение.....	218
совместимость.....	238
сопряжение	
при помощи телефона.....	238
телефон.....	237
безопасность.....	237
значки.....	240
общие сведения.....	236
телефонная книга.....	241

Н

Homelink.....	88
помощь.....	91
программирование.....	88
программирование отдельной	
кнопки.....	90
программирование радиопульта	
управления гаражными	
воротами.....	89
программирование устройства с	
плавающим кодом.....	90
радиопульт управления гаражными	
воротами/дверями.....	90

М

Map (Карта).....	253
автомаштабирование.....	247
разделенный экран.....	246

Р

Park Assist

ограничения в отношении	
использования.....	171
поиск и устранение	
неисправностей.....	172
POI быстрого доступа	
выбор.....	251

Postcode (Почтовый индекс)

указание пункта назначения.....	252
---------------------------------	-----

R

RDS-TMC.....	258
дисплей.....	256
значки.....	257

S

SRS

сигнализатор подушки	
безопасности.....	67

U

USB-устройства

подключение нескольких	
устройств.....	218

A

Аварийный режим.....	149
Автоматическая коробка передач....	145
индикаторы переключения	
диапазонов.....	148
переключение диапазонов на	
неподвижном автомобиле.....	148
подрулевые лепестковые	
переключатели передач.....	147
режим временного ручного	
управления.....	147
сигнализатор переключения	
передачи.....	69
система движения под уклон.....	148
Автоматическая рециркуляция.....	102
Автоматический ограничитель скорости	
сигнализатор.....	67
Автоматическое запираение.....	12
Автомаштабирование (навигация)...	247
Автомобили с бензиновым двигателем	
виды топлива.....	266
Адаптивная система переднего	
освещения	
сигнализатор.....	67
Адаптивные фары.....	72

Адреса дилеров.....	255
Аккумуляторная батарея	
замена	
пульт дистанционного управления	
таймером климат-контроля.....	299
запуск от внешнего источника.....	298
зарядка.....	299
использование пускового	
устройства.....	298
подключение соединительных	
проводов.....	296
система контроля.....	299
Аккумуляторная батарея автомобиля	
подключение соединительных	
проводов.....	296
предупреждающие символы.....	296
система контроля аккумуляторной	
батареи.....	299
Аксессуары.....	275
Аудио	
автоматическая настройка	
станций.....	207
воспроизведение с портативного	
устройства.....	217
загрузка CD.....	200
лицензионные соглашения.....	203
настройки звука.....	199
органы управления	
DVD-проигрывателем.....	223
органы управления	
видеопроигрывателем.....	223
органы управления портативным	
устройством.....	212
органы управления радио.....	206
органы управления радио DAB.....	209
органы управления режимом двойного	
изображения.....	225
органы управления сенсорным	
экраном.....	198
органы управления ТВ.....	221
подключение портативного	
устройства.....	215
подключение портативных	
устройств.....	216
полноэкранный просмотр.....	224
радио DAB	
настройки.....	210
органы управления.....	209
станции.....	211
режим двойного изображения.....	226
смена портативного устройства.....	220
сопряжение портативного	
устройства.....	218
управление с помощью сенсорного	
экрана мультимедийной системы в	
задней части салона.....	227

Б

Багажное отделение	
крышка грузового отсека.....	121
перегородка и направляющие.....	124
точки крепления багажа.....	123
Безопасность	
давление в шинах.....	315
использование ремней	
безопасности.....	39
использование телефона.....	237
отработанное моторное масло.....	279
правильная посадка.....	26
преднатяжители ремней	
безопасности.....	42
предупреждение о непристегнутом	
ремне безопасности.....	42
ремни безопасности.....	41, 286
сигнализатор ремней	
безопасности.....	65
топливо и заправка.....	266
уход за шинами.....	314
Безопасность водителя и пассажиров	
использование ремней	
безопасности.....	39
правила пользования ремнями	
безопасности.....	41
преднатяжители ремней	
безопасности.....	42
предупреждение о непристегнутом	
ремне безопасности.....	42

рекомендованные детские кресла.....	48
ремни безопасности.....	286
сигнализатор ремней безопасности.....	65
страховочные лямки детского кресла.....	51
Безопасность детей	
блокировка стеклоподъемников и замков.....	44
дети старшего возраста.....	52
дополнительные подушки сидений для детей.....	52
перечень проверок.....	46
расположение.....	47
рекомендованные детские кресла.....	48
страховочные лямки.....	51
точки крепления кресла ISOFIX.....	49
Бензин	
емкость топливного бака.....	271
октановое число.....	266
спецификация.....	271
Блокировка высоты посадки.....	154
Блокировка от открывания дверей изнутри.....	44
Блок предохранителей в салоне.....	306
Буксировка	
многопозиционная регулировочная пластина.....	132
размеры точки крепления.....	134, 136
раскачивание прицепа.....	129
система стабилизации.....	129
фаркоп с электроприводом.....	130
электрический разъем прицепа.....	128
Буксировка прицепа.....	128
Буксировочные проушины.....	337
Буксируемая масса	
максимальная масса.....	127
Быстрый маршрут.....	250
В	
Введенные ранее пункты назначения (навигация).....	253
Ввод пункта назначения.....	249
Видео	
запрет показа.....	224
использование мультимедийной системы в задней части салона.....	230
органы управления режимом двойного изображения.....	225
режим двойного изображения.....	226
управление с помощью сенсорного экрана мультимедийной системы в задней части салона.....	227
Вода в топливе.....	270
Восстановление настроек навигационной системы по умолчанию.....	252
Восстановление настроек стеклоподъемников.....	282
Вспомогательный обогреватель.....	105
Въезд/съезд с автомагистрали	
настройка маршрута.....	254
Выбор служебного режима.....	99
Выключение звука сигнализации.....	23
Высота для бездорожья	
пневматическая подвеска.....	153
Высота посадки (пневматическая подвеска).....	154
Выход из автомобиля	
двойное запираение.....	19
замки в салоне.....	22
запираение без ключа.....	20
клавиши запираения и ручки открывания дверей.....	22
охрана периметра.....	20
ошибка запираения при закрывании.....	23
полное включение тревожной сигнализации.....	20
полное закрывание.....	22
простое запираение.....	19
Г	
Габаритные фонари	
сигнализаторы.....	68
Гайки крепления колеса.....	333

Глубина преодолеваемого брода с помощью сенсорного экрана.....	194
Гнезда питания	
вещевой ящик.....	117
грузовой отсек.....	117
центральная консоль.....	117
Голосовое управление.....	232
голосовые метки.....	234
категории POI навигационной системы.....	234
обучение системы.....	233
распознавание вашего голоса.....	233
учебный курс.....	233
Голосовые метки	
настройка голосовых ярлыков.....	234
Голосовые указания	
навигация.....	250
Громкость	
телефон.....	241
Громкость телефона.....	241
Грязь/колея.....	189
Д	
Давление	
шины.....	315
Датчик дождя.....	78
Датчик качества воздуха.....	102
Датчик наклона.....	333
Дверь багажного отделения	
высота открывания при использовании электропривода.....	16
открывание и закрывание.....	12
Дверь багажного отделения с электроприводом	
высота открывания.....	16
Двигатель	
бензин.....	266
дизельное топливо.....	268
открывание отсека.....	280
противосажевый фильтр (DPF).....	277
уровень антифриза.....	290
уровень масла.....	288
уровень охлаждающей жидкости.....	290
характеристики.....	345
Двойное запираение.....	19
полное включение тревожной сигнализации.....	20
Декларации о соответствии.....	265, 361
Декларации соответствия.....	361
навигация.....	265
Детские кресла.....	44
Детские кресла для детей старшего возраста.....	52
Деформированные участки.....	318
Дизель	
вода в топливе.....	270
емкость топливного бака.....	271
лючок топливозаливной	
горловины.....	270
экстренный доступ.....	269
свечи предпускового подогрева сигнализатор.....	66
содержание серы.....	268
спецификация.....	271
топливо.....	268
устройство топливной защиты.....	271
Динамический режим.....	150
Дистанционное управление	
пневматическая подвеска.....	154
Дневные ходовые фонари.....	71
Дом (навигация).....	252
Дополнительные подушки сидений для детей старшего возраста.....	52
Дополнительные функции.....	99
Доступ без ключа.....	11
Доступ в автомобиль	
доступ без ключа.....	11
полное открывание.....	10
разблокировка рулевой колонки.....	38
режим отпирания.....	10
режим посадки и выхода.....	37
З	
Задержка выключения.....	71
Задние противотуманные фонари сигнализатор.....	67

Задние сиденья	
органы управления функцией	
массажа.....	31
отодвигание сиденья пассажира.....	32
ручная регулировка.....	31
складывание и установка.....	32
Задние сиденья с электроприводом	
наклон.....	30
Закрывание капота.....	280
Замена колеса	
важная информация.....	336
временное запасное колесо.....	332
замковые гайки.....	333
запасное колесо.....	330
использование запасного	
колеса.....	336
кренометр.....	333
набор инструментов.....	330
предупреждения по	
безопасности.....	329
рекомендованный процесс.....	333
Замена лампы.....	282
Замена плавкого предохранителя.....	302
Замена шин.....	317
Замена элемента питания (таймер	
климат-контроля).....	299
Замок рулевой колонки.....	38
Запасное колесо.....	330
использование противооткатных	
колодок.....	332
Запасные части.....	275
Запирание	
двойное запирание.....	19
запирание без ключа.....	20
клавиши запирания и ручки	
открывания дверей.....	22
неполное запирание.....	23
полное закрывание.....	22
простое.....	19
трогание.....	12
Запирание без ключа.....	20
Запирание из салона.....	22
Запирание при начале движения.....	12
Запоминание положения сиденья.....	28
Заправка топливом	
MTBE.....	267
бензиновый двигатель.....	266
дизельный.....	268
меры предосторожности.....	266
метанол.....	267
модифицированный бензин.....	267
октановое число.....	266
полная выработка топлива.....	269
содержание серы в дизельном	
топливе.....	268
этанол.....	267
Заправочные емкости.....	349
Запуск двигателя после	
столкновения.....	342
Запуск навигационных указаний.....	249
Запуск от внешнего источника.....	298
Запуск от вспомогательной	
аккумуляторной батареи	
подключение пускового	
устройства.....	298
подключение соединительных	
проводов.....	296
Зарядка аккумуляторной батареи	
автомобиля.....	299
Защита внутреннего пространства	
временное отключение.....	20
Зеленый сигнализатор указателей	
поворота прицепа.....	69
Зеркала	
наклон при движении задним	
ходом.....	81
наружные зеркала заднего вида.....	80
система контроля "мертвых зон".....	82
Зимние шины.....	318
И	
Избранные пункты	
навигационные данные.....	252
навигация.....	252
Индикаторы переключения	
диапазонов.....	148
Интеллектуальная система "Стоп/Старт"	
включение.....	142

- выключение.....143
 - Информационно-развлекательная система
 - автоматическая настройка станций.....207
 - гнезда питания.....117
 - загрузка CD.....200
 - использование мультимедийной системы в задней части салона...230
 - лицензионные соглашения.....203
 - настройки звука.....199
 - органы управления мультимедийным проигрывателем.....223
 - органы управления радио.....206
 - органы управления ТВ.....221
 - полноэкранный просмотр.....224
 - портативные устройства
 - воспроизведение.....217
 - органы управления.....212
 - подключение.....215
 - подключение нескольких устройств.....218
 - подключение устройств.....216
 - смена.....220
 - сопряжение.....218
 - радио DAB.....209
 - настройки.....210
 - станции.....211
 - режим двойного изображения.....226
 - органы управления.....225
 - сенсорный экран
 - главное меню.....95
 - дополнительные функции.....99
 - настройка.....96
 - настройки.....96
 - органы управления
 - аудио/видеосистемой.....198
 - очистка.....286
 - управление.....96
 - уход.....96
 - управление с помощью сенсорного экрана мультимедийной системы в задней части салона.....227
 - Информационные сообщения.....64
 - Информация по обслуживанию подушки безопасности.....58
 - Использование запасного колеса
 - важная информация.....336
 - Использование противоткатных колодок.....332
 - Использование системы круиз-контроля.....176
 - Использование системы помощи при парковке.....161
- ## К
- Камера заднего вида
 - система помощи при парковке.....163, 165–166
 - Камеры
 - вид вблизи.....196
 - камера заднего вида.....163, 166
 - меню сенсорного экрана.....196
 - система обнаружения движущихся объектов при движении задним ходом.....165
 - управление прицепом.....197
 - Канал дорожных сообщений (ТМС).....258
 - Капот
 - закрывание.....280
 - открывание.....280
 - Климат-контроль
 - автоматическая рециркуляция.....102
 - в задней части салона.....110
 - в передней части салона.....100
 - использование пульта дистанционного управления.....107
 - органы дистанционного управления таймером климат-контроля.....108
 - подогреватель, работающий на топливе.....105
 - сиденья с подогревом и охлаждением.....102
 - таймер климат-контроля.....105
 - элементы питания пульта дистанционного управления.....109

Климат-контроль в задней части салона.....	110
Климат-контроль в передней части салона.....	100
автоматическая рециркуляция.....	102
Колеса и шины	
TPMS.....	321
временное использование запасного.....	323
давление.....	315
деформированные участки.....	318
естественное старение.....	318
замена.....	317
замена шины.....	323
зимние шины.....	318
использование комплекта для ремонта.....	325
клапаны.....	317
комплект для ремонта.....	324
маркировка на боковой поверхности шины.....	313
полноразмерное запасное колесо.....	322
проверка давления после ремонта.....	327
процедура ремонта.....	326
регулировка углов установки колес.....	357
ремонт прокола.....	324
скоростные категории шин.....	314
техника безопасности при ремонте проколов.....	324
требования для Индии.....	320
уход за шинами.....	314
характеристики.....	355
цепи противоскольжения.....	319
Компакт-диск.....	200
Комплект для ремонта проколов шин.....	324
безопасность.....	324
инструкции по эксплуатации.....	325
процедура ремонта.....	326
Комплект для ремонта шин	
процедура ремонта.....	326
Конденсат (в фарах).....	73
Кондиционер	
автоматическая рециркуляция.....	102
в задней части салона.....	110
в передней части салона.....	100
использование пульта дистанционного управления.....	107
элементы питания пульта дистанционного управления.....	109
Коробка передач	
аварийный режим движения.....	149
автоматическая.....	145
индикаторы переключения диапазонов.....	148
переключение диапазона.....	149
переключение диапазонов на неподвижном автомобиле.....	148
сигнализатор переключения передачи.....	69
система движения под уклон.....	148
Коробка передач пониженного диапазона	
выбор повышенного диапазона во время движения.....	149
Крепление багажа.....	123
точки крепления багажа.....	123
Критическое предупреждение.....	64
Круиз-контроль.....	176
сигнализатор.....	69
Крышки	
снятие.....	281
установка на место.....	281
Крышки двигателя	
снятие.....	281
установка на место.....	281
Крышки под капотом.....	281
Л	
Лакокрасочное покрытие	
очистка.....	284
Лампы.....	70
замена лампы.....	282
Люк крыши	
сброс.....	282

Лючок бензобака.....	270
Лючок топливозаливной горловины бензобака экстренный доступ.....	269

М

Маркировка на боковой поверхности шины.....	313
Маршрут	
избранные пункты.....	252
сведения об избранных пунктах.....	252
Маршрутный компьютер.....	61
запас хода по остатку топлива.....	62
пройденный путь.....	62
расход топлива.....	61
сброс.....	61
средняя скорость.....	61
Масла	
расположение заливных отверстий.....	287
токсичные жидкости.....	279
Масло	
отработанное моторное масло.....	279
Масса.....	351
Масса автомобиля.....	351
Масса прицепа	
максимальная масса.....	127
Меню "Settings" (Настройки).....	60
отображаемые единицы измерения.....	63
Метанол.....	267
Миль/галлон.....	273
Модифицированный бензин.....	267
Мойка	
наружное лакокрасочное покрытие.....	284
Моторный отсек	
расположение заливных горловин рабочих жидкостей.....	287
токсичные жидкости.....	279

Мультимедийная система в задней части салона	
использование пульта дистанционного управления.....	229–230
управление с помощью сенсорного экрана.....	227
элементы питания пульта дистанционного управления.....	231
Мультимедийный видеопроигрыватель	
органы управления.....	223
полноэкранный просмотр.....	224

Н

Набор инструментов.....	330
Навигация	
ТМС.....	256, 258
дисплей.....	256
значки.....	257
автоматическое изучение маршрута.....	250
арабский язык.....	256
бездорожье	
выбор изображения компаса.....	261
использование сохраненного маршрута.....	259
маршруты.....	258
новый маршрут.....	259
опции маршрута.....	259
быстрый выбор POI.....	251
быстрый маршрут.....	250
введенные ранее пункты назначения.....	253
восстановление настроек по умолчанию.....	252
выбор въезда/съезда с автострады.....	254
голосовые команды.....	234
голосовые указания.....	250
избранные пункты карты.....	252
карта.....	253
автомаштабирование.....	247
разделенный экран.....	246
контакты в экстренных случаях.....	253

меню.....	244	руководство по эксплуатации.....	98
местоположение дома.....	252	список команд.....	98
начать указание маршрута.....	249	установка персональных	
общие сведения.....	242	настроек.....	98
объекты инфраструктуры		Настройки звука	
(POI).....	254–255	аудиосистема.....	199
категории/подкатегории.....	255	Настройки экрана	
поиск.....	255	настройки громкости.....	96
правовые организации...261, 263–265		период времени ожидания.....	96
пункты объезда.....	250	тема.....	96
режимы экрана.....	247	экранная заставка.....	96
указание пункта назначения.....	249	Нижнее положение стеклоочистителей	
область поиска.....	248	зимой	
указание пункта назначения по		передние стеклоочистители.....	282
почтовому индексу.....	252	Ниппели шин.....	317
управление.....	243		
Навигация на бездорожье.....	258	О	
выбор изображения компаса.....	261	Область поиска (навигация).....	248
использование сохраненного		Облицовка	
маршрута.....	259	крышки подушек безопасности	
новый маршрут.....	259	(очистка).....	286
опции маршрута.....	259	Обогрев и вентиляция	
Надежность крепления.....	20	автоматическая рециркуляция.....	102
Напоминание		в задней части салона.....	110
предупреждение о непристегнутом		в передней части салона.....	100
ремне безопасности.....	42	использование пульта	
Наружная температура		дистанционного управления.....	107
сигнализатор.....	68	органы дистанционного управления	
Наружные зеркала.....	80	таймером климат-контроля.....	108
наклон зеркал при движении задним		подогреватель, работающий на	
ходом.....	81	топливе.....	105
ручная регулировка.....	80	сиденья с подогревом и	
система контроля "мертвых зон".....	82	охлаждением.....	102
с электроприводом.....	80	таймер климат-контроля.....	105
Наружные световые приборы		элементы питания пульта	
замена лампы.....	282	дистанционного управления.....	109
Настройка программы таймера		Обслуживание, выполняемое	
климат-контроля.....	106	владельцем.....	276
Настройки автомобиля		регистрация данных.....	342
служебный режим.....	99	Общие сведения о RDS-TMC.....	256
Настройки голосового управления		Объекты инфраструктуры (POI).....	254
голосовые метки.....	98	навигация.....	255
обучение системы голосового		поиск.....	255
управления.....	98	Об этом руководстве.....	2

Окна	
люк крыши	
сброс.....	282
работа.....	92
сброс.....	282
Октановое число.....	266
бензиновые двигатели.....	266
Омыватели	
долив рабочей жидкости.....	293
спецификация рабочей жидкости.....	293
управление.....	76
Омыватели (фары).....	79
Омыватель стекла	
уровень жидкости.....	293
Определение глубины брода	
органы управления.....	194
Органы управления радио DAB.....	209
Основная программа.....	188
Открывание	
капот.....	280
Отмена служебного режима.....	99
Отображаемые на информационной панели единицы измерения.....	63
Отодвигание сиденья пассажира	
управление из задней части салона.....	32
Отопитель, работающий на жидком топливе.....	105
Отпирание.....	22
все двери.....	7
дверь водителя.....	7
доступ без ключа.....	11
несколько точек доступа.....	7, 10
одна точка доступа.....	7, 10
открывание двери багажного отделения.....	12
полное открывание.....	7, 10
режим.....	7
режим посадки и выхода.....	37
рулевая колонка.....	38
Отработанное моторное масло.....	279
Отсеки для хранения.....	113
передний вещевой ящик.....	113
перчаточный ящик.....	113
подлокотник заднего сиденья.....	113
подстаканники.....	113
Охлаждающая жидкость	
долив.....	290
проверка уровня.....	290
спецификация.....	290
Охрана периметра.....	20
Охранная система	
выключение сигнализации.....	23
охрана периметра.....	20
ошибка запираания при закрывании.....	23
простое запираание.....	19
сигнализация.....	275
Очистка	
кожа.....	285
лакокрасочного покрытия с помощью уайт-спирита.....	283
наружное лакокрасочное покрытие.....	284
парковочные датчики.....	162
после поездки по бездорожью.....	284
ремни безопасности.....	286
салон.....	285
сенсорный экран.....	286
снаружи.....	283
Очистка автомобиля	
парковочные датчики.....	162
салон.....	285
снаружи.....	283
Очистка автомобиля снаружи.....	283
Очистка кожаной обивки.....	285
Очистка салона.....	285
П	
Панель приборов.....	59
запас хода по остатку топлива.....	62
индикатор обслуживания.....	63
меню.....	60
вспомогательные функции при движении.....	60
дисплей панели приборов.....	60
маршрутный компьютер.....	60

настройки автомобиля.....	60	Переключение диапазонов на неподвижном автомобиле.....	148
отображаемые единицы измерения.....	63	Плафоны освещения салона	
предупреждения.....	61	замена лампы.....	282
проверка ламп.....	64	интенсивность.....	75
сигнализаторы.....	64	подсветка.....	75
Парковка		расположение.....	74
ограничения системы Park assist.....	171	режим отключения всех световых приборов.....	75
парковка без участия водителя.....	167	типы.....	74
поиск и устранение неисправностей системы Park assist.....	172	Пневматическая подвеска.....	152
Парковка без участия водителя.....	167	адаптивная динамическая система.....	156
ограничения системы Park assist.....	171	блокировка высоты посадки.....	154
поиск и устранение неисправностей системы Park assist.....	172	высота для бездорожья.....	153
Перевозка груза		высота посадки.....	154
перегородка багажного отделения.....	124	дистанционное управление.....	154
Передние стеклоочистители.....	76	отмена из-за неисправности DSC для обеспечения безопасности.....	156
нижнее положение стеклоочистителей зимой.....	282	отмена опускания высоты подвески для обеспечения безопасности.....	156
Передние фары		режим максимальной высоты.....	153
адаптивный.....	72	Подвеска	
дневные ходовые фонари.....	71	адаптивная динамическая система.....	156
задержка выключения.....	71	блокировка высоты посадки.....	154
замена лампы.....	282	высота для бездорожья.....	153
конденсат.....	73	высота посадки.....	154
омыватели.....	79	дистанционное управление.....	154
профиль светового пучка.....	73	отмена опускания высоты подвески для обеспечения безопасности.....	156
сигнализатор (AFS).....	67	пневматическая подвеска.....	152
сигнализатор включения дальнего света.....	68	регулировка высоты.....	152
сигнализатор системы управления дальним светом.....	68	режим максимальной высоты.....	153
система управления дальним светом.....	71	Подголовники.....	34
эксплуатация за границей.....	73	сиденья с электроприводом.....	34–35
Передний блок адаптивного управления освещением.....	72	Подключение дополнительного устройства.....	218
Переключение диапазона		Подключение соединительных проводов.....	296
индикаторы.....	148	Подрулевые лепестковые переключатели передач	
на неподвижном автомобиле.....	148	режим временного ручного управления.....	147

Подушки безопасности	
боковые.....	55
информация по обслуживанию.....	58
крышки модулей.....	286
модификации для людей с ограниченными физическими возможностями.....	58
отключение.....	57
передние.....	55
раскрытие.....	54, 56
расположение.....	53
сигнализатор.....	56, 67
техническое обслуживание.....	275
шторка.....	55
Поездки за границей	
профиль светового пучка.....	73
фары.....	73
Поездки на небольшие расстояния	
противосажевый фильтр (DPF).....	278
Поездки по бездорожью	
выбор режимов водителем.....	189
грязь/колея.....	189
основная программа.....	188
программа «Камни-малый ход».....	189
программа «Песок».....	189
трава/гравий/снег.....	188
Полка багажного отделения.....	121
Полная выработка топлива.....	269
Полное закрывание.....	22
Полное открывание.....	10
Полноэкранный режим для просмотра видео.....	224
Помощь при трогании на уклоне.....	157
Портативные устройства	
воспроизведение.....	217
гнезда питания.....	117
органы управления.....	212
подключение.....	215
подключение нескольких устройств.....	218
подключение устройств.....	216
смена устройства.....	220
сопряжение.....	218
Правильная посадка.....	26
Предохранители	
блок предохранителей в багажном отделении.....	310
блок предохранителей в моторном отсеке.....	303
блок предохранителей в салоне.....	306
замена.....	302
расположение.....	301
Предупреждающие символы (аккумуляторная батарея).....	296
Проверка автомобиля	
на роликовом стенде.....	278
Проверка давления (шины)	
проверка после ремонта.....	327
Проверка давления в шинах после ремонта.....	327
Проверки перед буксировкой	
выравнивание.....	129
давление в шинах.....	129
ограничение нагрузки на крюк тягово-сцепного устройства.....	129
осветительные приборы.....	129
основные проверки.....	129
расчет массы.....	129
страховочный трос.....	129
шаровая опора тягово-сцепного устройства.....	129
Программа «Камни-малый ход».....	189
Программа Sand («Песок»).....	189
Программирование таймера климат-контроля.....	106
Проигрыватель компакт-дисков	
воспроизведение с портативного устройства.....	217
загрузка CD.....	200
сопряжение портативного устройства.....	218
Противобуксовочная система	
включение.....	151
выключение.....	150
Противосажевый фильтр	
содержание серы.....	268
Противосажевый фильтр (DPF).....	277

поездки на небольшие расстояния.....	278	автоматическая настройка станций.....	207
эксплуатация при низких температурах.....	278	органы управления.....	206
Противотуманные фары/фонари		органы управления DAB.....	209
сигнализаторы		станции DAB.....	211
передние.....	68	Радио DAB	
сзади.....	67	группы.....	211
Противоугонная система.....	275	настройки.....	210
Пульт дистанционного управления		органы управления.....	209
мультимедийная система в задней части салона.....	229–230	Радиопульт дистанционного управления	
простое запираение.....	19	воротами	
элемент питания электронного ключа.....	17	помощь.....	91
		программирование.....	88
		программирование отдельной кнопки.....	90
		программирование радиопульта управления гаражными воротами.....	89
		программирование устройства с плавающим кодом.....	90
		радиопульт для управления гаражными воротами.....	88
		Радиопульт для управления гаражными воротами	
		въездные ворота.....	90
		помощь.....	91
		программирование.....	88–89
		программирование отдельной кнопки.....	90
		программирование устройства с плавающим кодом.....	90
		Радиопульт управления гаражными воротами.....	88
		Развлекательная система	
		органы управления портативным устройством.....	212
		Раздаточная коробка	
		переключение диапазона во время движения.....	149
		Разделенный экран карты.....	246
		Размеры.....	353
		Размеры точки крепления для фаркопа с электроприводом.....	136
Р			
Рабочие жидкости			
емкости.....	349		
жидкость омывателя.....	293		
омывающая жидкость			
проверка уровня.....	293		
спецификация.....	293		
охлаждающая жидкость			
долив.....	290		
спецификация.....	290		
проверка моторного масла.....	288		
расположение заливных отверстий.....	287		
система Dynamic Response			
проверка уровня.....	294		
спецификация.....	295		
система динамической стабилизации.....	295		
тормоз			
долив.....	292		
проверка уровня.....	291		
спецификация.....	292		
характеристики.....	346		
Радио			
DAB			
настройки.....	210		
органы управления.....	209		

для шаровой опоры с многопозиционной регулировочной пластиной.....	134
Раскачивание прицепа.....	129
Расход бензина.....	273
Расход топлива.....	273
городской цикл.....	273
загородный цикл.....	274
смешанный цикл.....	274
Регистрация	
сервисная информация.....	342
Регистрация событий.....	342
Режим готовности.....	11
Режим двойного изображения.....	226
органы управления.....	225
Режим максимальной высоты (пневматическая подвеска).....	153
Режим отключения всех световых приборов.....	75
Режимы экрана (навигация).....	247
Ремни.....	286
Ремни безопасности.....	286
безопасность.....	41
использование.....	39
преднатяжители.....	42
предупреждение.....	42
проверки.....	41
регулировка.....	39
сигнализатор.....	65
Роликовый стенд	
проверка автомобиля.....	278
Рулевая колонка	
блокировка.....	11
выбор положения "AUTO" (авто).....	37
эвакуация автомобиля.....	11
Рулевое колесо	
подогрев.....	38
регулировка.....	37
Рулевое колесо с обогревом.....	38
Ручной тормоз.....	159

С

Световой сигнализатор системы предупреждения о препятствиях впереди.....	69
Световые приборы	
замена лампы.....	282
интенсивность освещения	
салона.....	75
конденсат.....	73
подсветка.....	75
расположение плафонов освещения салона.....	74
режим отключения всех световых приборов.....	75
сигнализаторы.....	64
тест.....	64
Световые сигнализаторы и индикаторы.....	64, 68
ABS.....	67
AFS.....	67
DSC включена.....	66
HDC.....	69
автоматический ограничитель скорости (ASL).....	67
адаптивная система переднего освещения.....	67
выбран пониженный диапазон.....	69
габаритные фонари.....	68
дальний свет фар.....	68
двигатель/коробка передач.....	66
задние противотуманные фонари.....	67
индикаторы.....	68
интеллектуальная система "Стоп/Старт" (зеленый).....	68
критическое предупреждение.....	64
круиз-контроль.....	69
наружная температура.....	68
низкий уровень топлива.....	67
низкое давление масла.....	65
подушки безопасности.....	56, 67
проверка ламп.....	64

режим поддержания дистанции		органы управления	
ACC.....	68	видеопроектором.....	223
ремень безопасности.....	65	органы управления радио.....	206
свечи предпускового подогрева		органы управления радио DAB.....	209
дизельного двигателя.....	66	органы управления режимом двойного	
сигнализатор переключения		изображения.....	225
передачи.....	69	органы управления ТВ.....	221
система управления дальним		подключение нескольких портативных	
светом.....	68	устройств.....	218
стояночный тормоз.....	65	подключение портативного	
температуры двигателя.....	64	устройства.....	215
тормозная жидкость.....	65–66	подключение портативных	
указатели поворота на прицепе.....	69	устройств.....	216
уровень заряда аккумуляторной		подогреватель, работающий на	
батареи.....	65	топливе.....	105
функция предупреждения о		портативные устройства	
препятствиях впереди.....	69	органы управления.....	212
Свечи предпускового подогрева		режим двойного изображения.....	226
сигнализатор.....	66	сиденья с подогревом и	
Сенсорный экран.....	286	охлаждением.....	102
автоматическая рециркуляция.....	102	служебный режим.....	99
воспроизведение с портативного		смена портативного устройства.....	220
устройства.....	217	сопряжение портативного	
выбор языка.....	97	устройства.....	218
главное меню.....	95	телефон	
дополнительные функции.....	99	телефонная книга.....	241
запрет показа.....	224	управление.....	96
звук кнопок.....	97	уход за сенсорным экраном.....	96
климат-контроль в передней части		часы.....	97
салона.....	100	ярлыки.....	97
лицензионные соглашения.....	203	Сигнализатор	
массаж на сиденье.....	104	система помощи при экстренном	
меню 4x4i.....	194	торможении.....	158
меню видеорежимов кругового		электронная система распределения	
обзора.....	196	тормозных усилий.....	158
настройка.....	96	Сигнализатор антиблокировочной	
настройки громкости.....	97	системы тормозов (ABS).....	67
настройки системы.....	97	Сигнализатор двигателя/коробки	
настройки экрана.....	96	передач.....	66
органы управления		Сигнализатор заряда аккумуляторной	
DVD-проектором.....	223	батареи.....	65
органы управления		Сигнализатор интеллектуальной	
аудио/видеосистемой.....	198	системы "Стоп/Старт".....	68

Сигнализатор низкого давления масла.....	65	страховочные лямки детского кресла.....	51
Сигнализатор низкого уровня топлива.....	67	Сиденья с климат-контролем.....	102
Сигнализатор пониженного диапазона коробки передач.....	69	Сиденья с ручной регулировкой подголовники.....	35
Сигнализатор температуры двигателя.....	64	правильная посадка.....	26
Сигнализаторы указателей.....	68	складывающийся подлокотник.....	27
Сигнализация.....	20, 275	снятие подголовника.....	36
выключение.....	23	Сиденья с функцией запоминания положения.....	28
отключение из салона.....	20	Сиденья с функцией массажа.....	104
периметр.....	20	органы управления.....	31
Сигнализация автомобиля.....	275	Сиденья с электроприводом.....	25
Сиденья		отодвигание сиденья пассажира.....	32
детские кресла.....	44	подголовники.....	34
задние сиденья с регулируемым наклоном.....	30	правильная посадка.....	26
массаж на сиденье.....	104	складывающийся подлокотник.....	27
органы управления функцией массажа.....	31	снятие подголовника.....	36
передние с электроприводом.....	25	сохранение в память положения сиденья.....	28
перечень проверок креплений детских кресел.....	46	Символы, используемые в данном руководстве.....	2
подголовники.....	34–35	Символы справочника.....	2
подголовники с электроприводом.....	34	Система "Стоп/Старт"	
правильная посадка.....	26	включение.....	142
расположение детского кресла.....	47	выключение.....	143
расположенные сзади органы управления сиденьем переднего пассажира.....	32	Система Dynamic Response	
регулировки задних сидений.....	31	долив рабочей жидкости.....	295
рекомендованные детские кресла.....	48	спецификация рабочей жидкости.....	295
ремни безопасности.....	286	уровень жидкости.....	294
сигнализатор ремней безопасности.....	65	Система Terrain Response	
складывание и раскладывание задних сидений.....	32	выбор программы.....	188
складывающийся подлокотник.....	27	выбор режимов водителем.....	189
с климат-контролем.....	102	грязь/колея.....	189
снятие подголовника.....	36	замечания по работе системы.....	190
сохранение в память положения сиденья.....	28	органы управления.....	188
		основная программа.....	188
		программа «Камни-малый ход».....	189
		программа «Песок».....	189
		трава/гравий/снег.....	188
		Система адаптивного управления подвеской.....	156

Система видеочамер кругового обзора меню сенсорного экрана.....196 управление прицепом.....197	сигнализатор подушки безопасности.....56 техническое обслуживание подушек безопасности.....275
Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) включение.....151 выключение.....150 горит сигнализатор DSC.....66 сигнализатор выключенной DSC...67	фронтальные подушки безопасности.....55 шторки безопасности.....55
Система динамической стабилизации.....150 включение.....151 выключение.....150	Система пассивной безопасности (SRS) боковые подушки безопасности....55 сигнализатор подушки безопасности.....67
Система интеллектуального экстренного торможения (IEB).....158	Система помощи при парковке очистка датчика.....162
Система контроля "мертвых зон" уведомление об автомобиле, выполняющем обгон.....82	Система помощи при парковке задним ходом.....161 камера заднего вида.....166 неисправность системы.....162 система обнаружения движущихся объектов при движении задним ходом.....165
Система контроля аккумуляторной батареи.....299	Система помощи при парковке передним ходом.....161 неисправность системы.....162
Система контроля давления в шинах клапаны.....317 полноразмерное запасное колесо.....322	Система помощи при экстренном торможении.....158
Система контроля давления в шинах (TPMS) уход за шинами.....314	Система радиоинформации автоматическая перенастройка...207
Система контроля устойчивости на спуске.....191 предупреждения.....192 сигнализатор.....69 температура тормозов.....192	Системы помощи при парковке камера заднего вида.....163, 166 неисправность системы.....162 система обнаружения движущихся объектов при движении задним ходом.....165 управление.....161
Система наблюдения за давлением в шинах.....321	Скоростные категории шин.....314
Система обнаружения движущихся объектов при движении задним ходом.....165	Служебный режим.....99 деактивация.....7 отмена.....99
Система пассивной безопасности крышки модулей подушек безопасности.....286 раскрытие подушки безопасности.....56 расположение подушек безопасности.....53	Смена подключенного телефона...239 Снятие запасного колеса.....330 Снятие подголовника.....36 Соответствие нормам ЕС (навигация).....265

Сопряжение	
при помощи телефона.....	238
Спидометр.....	59
Спутниковая навигация	
ТМС.....	256, 258
дисплей.....	256
значки.....	257
автоматическое изучение маршрута.....	250
арабский язык.....	256
бездорожье	
ввод маршрута.....	259
маршруты.....	258
опции маршрута.....	259
быстрый выбор POI.....	251
быстрый маршрут.....	250
введенные ранее пункты назначения.....	253
ввод координат.....	253
восстановление настроек по умолчанию.....	252
выбор въезда/съезда с автострады.....	254
голосовые команды.....	234
голосовые указания.....	250
загрузка сохраненного маршрута.....	259
избранные пункты.....	252
изображение компаса.....	261
карта	
автомасштабирование.....	247
разделенный экран.....	246
контакты в экстренных случаях.....	253
меню.....	244
местоположение дилеров.....	255
местоположение дома.....	252
начать указание маршрута.....	249
общие сведения.....	242
объекты инфраструктуры (POI).....	254–255
категории.....	255
поиск.....	255
отмена инструкций.....	251
правовые организации.....	261, 263–265
пункты объезда.....	250
режимы экрана.....	247
указание пункта назначения.....	249
область поиска.....	248
указание пункта назначения по почтовому индексу.....	252
управление.....	243
Старение (шин).....	318
Стеклоочистители, скорость работы которых зависит от скорости автомобиля.....	78
нижнее положение стеклоочистителей зимой.....	79, 282
управление.....	76
Стеклоочистители и стеклоомыватели	
датчик дождя.....	78
режим регулирования по скорости движения.....	78
управление.....	76
уровень жидкости.....	293
Стояночный тормоз.....	159
сигнализатор.....	65
Страховочные лямки для безопасности детей.....	51
Т	
Таймер климат-контроля.....	105
дополнительные пульты дистанционного управления.....	108
использование пульта дистанционного управления.....	107
программирование.....	106
элементы питания пульта дистанционного управления.....	109
Тахометр.....	59
ТВ	
органы управления.....	221
органы управления режимом двойного изображения.....	225
режим двойного изображения.....	226
Телевизор	
органы управления.....	221
Телефон	
безопасность.....	237

громкость телефона.....	241	топливо.....	271
значки.....	240	ход педали тормоза.....	357
общие сведения.....	236	этанол.....	267
органы управления		Технические характеристики	
органы управления на рулевом		масла.....	346
колесе.....	240	Технические характеристики смазочных	
органы управления на рулевом		материалов.....	346
колесе.....	240	Техническое обслуживание	
режим громкой связи.....	237	блок предохранителей (салон).....	306
смена телефона.....	239	блок предохранителей в багажном	
совместимость Bluetooth.....	238	отделении.....	310
сопряжение		блок предохранителей в моторном	
при помощи телефона.....	238	отсеке.....	303
сопряжение при помощи		ежедневные проверки.....	276
телефона.....	238	еженедельные проверки.....	276
список совместимых устройств.....	238	емкости.....	349
телефонная книга.....	241	закрывание капота.....	280
Телефонная книга.....	241	замена лампы.....	282
Температура тормозов.....	192	замена предохранителя.....	302
Техника безопасности в гараже		запуск от внешнего	
вентиляторы двигателя.....	278	аккумулятора.....	298
выхлопные газы.....	278	использование пускового	
горячие компоненты.....	278	устройства.....	298
использование домкрата.....	278	комплект для ремонта шин.....	324
меры предосторожности при		очистка	
обращении с АКБ.....	278	кожа.....	285
электрические компоненты.....	278	парковочные датчики.....	162
Технические данные		ремни безопасности.....	286
колеса и шины.....	355	салон.....	285
масса.....	351	снаружи.....	283
регулировка углов установки		после поездки по бездорожью.....	284
колес.....	357	проверка давления в шинах после	
Технические характеристики		ремонта.....	327
MTBE.....	267	противосажевый фильтр (DPF).....	277
вес.....	351	процедура ремонта шин.....	326
двигатель.....	345	технические характеристики	
емкость топливного бака.....	271	смазочных материалов и рабочих	
жидкости.....	346	жидкостей.....	346
колеса и шины.....	355	тяжелые условия эксплуатации.....	276
метанол.....	267	уровень моторного масла.....	288
размеры.....	353	уровень омывающей жидкости.....	293
регулировка углов установки		уровень охлаждающей	
колес.....	357	жидкости.....	290
смазочные материалы.....	346		

уровень рабочей жидкости системы Dynamic Response.....	294
уровень тормозной жидкости.....	291
элемент питания электронного ключа.....	17
Топливо и заправка.....	270
бензиновый двигатель.....	266
вода в топливе.....	270
выработка.....	269
дизельный.....	268
емкость бака.....	271
лючок топливозаливной горловины.....	270
меры предосторожности.....	266
метанол.....	267
модифицированный бензин.....	267
октановое число.....	266
расход.....	273
содержание серы в дизельном топливе.....	268
триметилбутиловый эфир (MTBE).....	267
устройство топливной защиты.....	271
характеристики топлива.....	271
этанол.....	267
Тормоза	
автоматическое торможение (IEB).....	158
важная информация.....	157
долив рабочей жидкости.....	292
проверка рабочих жидкостей.....	291
ручной тормоз.....	159
сигнализатор.....	65–66
сигнализатор ABS.....	67
сигнализатор стояночного тормоза.....	65
система помощи при трогании на подъеме.....	157
система помощи при экстренном торможении.....	158
спецификация рабочей жидкости.....	292
управление на крутом склоне.....	157
управление с помощью ABS.....	157
ход педали.....	357
электронная система распределения тормозных усилий.....	158
Точки крепления (ISOFIX).....	49
Точки крепления (багаж).....	123
Точки крепления кресла ISOFIX.....	49
Трава/гравий/снег.....	188
Транспортировка автомобиля.....	339
Тяжелые условия эксплуатации.....	276
У	
Указание пункта назначения.....	249
область поиска.....	248
почтовый индекс.....	252
Указатели поворота.....	70
сигнализатор.....	68
Указатель уровня топлива.....	59
Управление дальним светом.....	71
Управление прицепом	
камеры.....	197
Устройство защиты от заправки бензином дизельных автомобилей.....	271
Ф	
Фаркоп	
размеры точки крепления.....	136
Фаркоп с электроприводом.....	130
Фары.....	70
Фронтальные подушки безопасности.....	55
Ц	
Цепи противоскольжения.....	319
Ч	
Часы.....	59

Ш

Шаровая опора тягово-сцепного устройства	
многопозиционная регулировочная пластина.....	132
размеры точки крепления.....	134
фаркоп с электроприводом.....	130
Шины	
TPMS.....	321
важная информация.....	336
временное использование запасного.....	323
давление.....	315
деформированные участки.....	318
естественное старение.....	318
замена.....	317, 323
зимние.....	318
использование запасного колеса.....	336
использование комплекта для ремонта.....	325
клапаны.....	317
комплект для ремонта.....	324
маркировка на боковой поверхности шины.....	313
полноразмерное запасное колесо.....	322
процедура ремонта.....	326
скоростные категории.....	314
техника безопасности при ремонте шин.....	324
требования для Индии.....	320
уход за шинами.....	314
цепи противоскольжения.....	319

Э

Эвакуация	
буксировка с опорой на четыре колеса.....	339
буксировочные проушины.....	337
транспортировка.....	339
Эвакуация автомобиля	
буксировка с опорой на четыре колеса.....	339
буксировочные проушины.....	337
замок рулевой колонки.....	11
транспортировка автомобиля.....	339
Эксплуатация	
автоматическое торможение (IEB).....	158
важная информация о тормозах...	157
включение интеллектуальной системы "Стоп/Старт".....	142
горит сигнализатор DSC.....	66
датчик дождя.....	78
динамический режим.....	150
ежедневные проверки.....	276
еженедельные проверки.....	276
использование системы круиз-контроля.....	176
низкое давление масла.....	65
ограничения системы Park assist.....	171
отключение интеллектуальной системы "Стоп/Старт".....	143
перед запуском.....	342
поиск и устранение неисправностей системы Park assist.....	172
после столкновения.....	342
правильная посадка.....	26
сигнализатор переключения передачи.....	69
сигнализатор системы предупреждения о препятствиях впереди.....	69
система контроля "мертвых зон"....	82
система помощи при трогании на подъеме.....	157
система помощи при экстренном торможении.....	158
тяжелые условия.....	276
управление на крутом склоне с помощью ABS.....	157
управление тормозами с помощью ABS.....	157

электронная система распределения тормозных усилий.....	158
Эксплуатация при низких температурах противосажевый фильтр (DPF).....	278
Экстренные случаи (навигация).....	253
Электрические стеклоподъемники работа.....	92
Электрический разъем прицепа.....	128
Электронная система распределения тормозных усилий.....	158
Электронные данные.....	342
Электронный ключ замена элемента питания.....	17
простое запираение.....	19
Электронный стояночный тормоз....	159
Элементы питания пульта дистанционного управления мультимедийная система в задней части салона.....	231
Элементы управления на рулевом колесе телефон.....	240
Этанол.....	267

