

Система стабилизации

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Система динамической стабилизации (DSC) не может компенсировать ошибки водителя. Водитель несет ответственность за осторожное и внимательное управление автомобилем в манере, безопасной для автомобиля, пассажиров и других участников движения.

Система динамической стабилизации (DSC) осуществляет постоянный контроль за динамическим состоянием автомобиля.

При определении отклонения от заданного водителем направления, например, недостаточный поворот, система может применить торможение отдельных колес и изменять крутящий момент двигателя для восстановления устойчивости автомобиля. Система готова к работе сразу после запуска двигателя.



Сигнализатор на блоке приборов загорается и тут же гаснет при повороте ключа зажигания в положение II.

Если сигнализатор мигает во время движения, это свидетельствует о том, что система включена и работает, регулируя выходную мощность двигателя и тормозные усилия.

Если DSC выключена водителем, сигнализатор будет гореть непрерывно.

Если сигнализатор медленно мигает и продолжает мигать постоянно, обнаружена неисправность.

При любой неисправности DSC отключается, поэтому управляйте автомобилем с осторожностью и при ближайшей возможности обратитесь за квалифицированной помощью.

Система стабилизации

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ

Система динамической стабилизации (DSC) включается автоматически при каждом запуске двигателя, а также автоматически включается некоторыми программами системы распознавания поверхности Terrain Response.

Примечание: В большинстве ситуаций движения, особенно на дорогах, рекомендуется не выключать DSC.

Отключение системы DSC

ВНИМАНИЕ!

⚠ Движение с отключенной DSC может создавать дополнительную нагрузку на тормоза, поскольку крутящий момент двигателя не ограничивается в скользких условиях. По мере возможности ездите с включенной системой DSC.

В некоторых условиях может оказаться полезным отключать DSC для улучшения сцепления колес с поверхностью. Эти условия следующие:

- выезд автомобиля из ямы или глубокой колеи;
- начало движения по рыхлой поверхности, например снегу;
- движение по глубокому песку или грязи;
- движение по глубоким продольным колеям.



Для отключения системы DSC нажмите и немного придержите переключатель DSC (указан стрелкой) на панели приборов (световой сигнал DSC будет гореть непрерывно). Кроме того, отключение DSC сокращает уровень вмешательства электронной противобуксовочной системы и может привести к увеличению пробуксовки колес.

Система стабилизации

Включение системы DSC

Для повторного включения DSC нажмите и кратковременно подержите кнопку DSC на панели приборов. DSC включается автоматически после цикла зажигания, если она ранее была отключена.

DSC повторно активируется автоматически при смене программы системы распознавания поверхности Terrain Response (если установлена).