

**В**

Bluetooth®	
портативные устройства	
автоматическое	
повторное подключение . . . . .	163
подключение . . . . .	161, 162
потеря связи . . . . .	163
смена/отсоединение	
устройства . . . . .	163
телефон	
информация . . . . .	180
парное соединение . . . . .	182, 183
символы . . . . .	184
совместимость . . . . .	181

**Н**

HomeLink® . . . . .	59
информация и поддержка . . . . .	62
перед началом	
программирования . . . . .	59
программирование . . . . .	60
въездные ворота . . . . .	62
отдельная кнопка . . . . .	62
устройство с плавающим	
кодом . . . . .	61
сброс всех программ . . . . .	61

**А**

Адаптивный круиз-контроль (ACC) . . . . .	118
автоматическое выключение . . . . .	121
блокировка . . . . .	121
возобновление режима	
соблюдения дистанции . . . . .	122
восстановление	
заданной скорости . . . . .	122
изменение дистанции . . . . .	121
использование . . . . .	119
неисправности . . . . .	123
отключение при низкой	
скорости движения . . . . .	121
предупреждение	
о препятствии впереди . . . . .	124
проблемы с обнаружением	
препятствий . . . . .	123
режим соблюдения дистанции . . . . .	119
сигнализатор . . . . .	68
советы по вождению . . . . .	122
Аккумуляторная батарея	
замена . . . . .	256
запуск двигателя от	
вспомогательной	
аккумуляторной батареи . . . . .	252
зарядка . . . . .	255
подключение пускового	
устройства . . . . .	254
предупреждающие символы . . . . .	250
сигнализатор . . . . .	66
снятие . . . . .	254
уход . . . . .	250
Аудио/видео	
настройки аудиосистемы . . . . .	142
органы управления . . . . .	141

- Б**
- Безопасность
- безопасность водителя и пассажиров
  - правильная посадка . . . . . 20
  - ремни безопасности . . . . . 30, 231
  - в гараже . . . . . 214
  - отработанное моторное масло . . . . . 215
  - телефон . . . . . 181
  - топливо и заправка . . . . . 204
  - уход за шинами . . . . . 257
- Бензиновый
- двигатель . . . . . 204
  - выключение . . . . . 96
  - пуск . . . . . 94
  - лючок топливозаливной горловины . . . . . 206
  - модифицированный бензин . . . . . 205
  - октановое число . . . . . 204
  - расход . . . . . 210
  - спецификации . . . . . 208
  - топливозаливная горловина . . . . . 207
- Буксировка
- буксировка с опорой на четыре колеса . . . . . 278
  - буксировочные проушины
    - передняя . . . . . 276
    - задняя точка крепления буксировочной проушины . . . . . 277  - эвакуация автомобиля на бездорожье . . . . . 276
- В**
- Восстановление настройки потолочного люка . . . . . 227
- Г**
- Голосовое управление . . . . . 176
- голосовые метки . . . . . 178
  - навигационные объекты POI . . . . . 178
  - обучение . . . . . 177
  - учебный курс . . . . . 177
- Д**
- Двигатель
- бензиновый . . . . . 204
  - выключение . . . . . 96
  - дизельный . . . . . 205
  - противосажевый фильтр (DPF) . . . . . 213
  - моторный отсек . . . . . 216
  - блок предохранителей . . . . . 263
  - открытие . . . . . 215
  - пуск двигателя
    - бензиновый . . . . . 94
    - дизельный . . . . . 94
    - не запускается . . . . . 95
    - технические характеристики . . . . . 241  - Декларации о соответствии . . . . . 283
  - навигационная система . . . . . 203
  - Детские кресла . . . . . 32
  - перечень проверок . . . . . 33
  - расположение . . . . . 34
  - Дизельный
    - вода в топливе . . . . . 208
    - двигатель . . . . . 205
    - выключение . . . . . 96
    - пуск . . . . . 94
    - лючок топливозаливной горловины . . . . . 206
    - противосажевый фильтр (DPF) . . . . . 213
    - расход топлива . . . . . 210
    - содержание серы . . . . . 205
    - спецификации . . . . . 208
    - топливозаливная горловина . . . . . 207
    - устройство топливной защиты . . . . . 209  - Динамическая стабилизация
    - включение . . . . . 103
    - выключение . . . . . 103
    - сигнализатор . . . . . 67, 103

## Ж

Жидкости	
жидкость системы динамической стабилизации	
долив . . . . .	239
проверка . . . . .	239
заправочные емкости . . . . .	243
моторное масло	
долив . . . . .	233
отработанное	
моторное масло . . . . .	215
проверка . . . . .	232
спецификации . . . . .	234
омывающая жидкость	
долив . . . . .	240
проверка . . . . .	240
охлаждающая жидкость	
долив . . . . .	235
проверка . . . . .	234
рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления	
долив . . . . .	238
проверка . . . . .	237
смазочные материалы . . . . .	242
спецификации . . . . .	242
тормозная жидкость	
долив . . . . .	237
проверка . . . . .	236

## З

Запирание	
автоматическое . . . . .	9
двойное запирание . . . . .	15
замки и клавиши замков дверей . . . . .	18
замок рулевой колонки . . . . .	93
запирание без ключа . . . . .	17
неполное запирание . . . . .	18
однократное запирание . . . . .	15
охрана периметра . . . . .	16
полное закрывание . . . . .	18
после начала движения . . . . .	9
Зеркала, наружные . . . . .	57
наклон при движении задним ходом . . . . .	58

## И

Информационная панель	
маршрутный компьютер . . . . .	70
запас хода . . . . .	72
индикатор периодичности обслуживания . . . . .	72
метрические/британские/смешанные единицы измерения . . . . .	72
переключение дисплея . . . . .	71
пройденный путь . . . . .	72
предупреждения и информационные сообщения . . . . .	70

## К

Камера, задний вид . . . . .	115
Канал дорожных сообщений (ТМС) . . . . .	201
символы . . . . .	199
экран . . . . .	199
Капот	
закрывание . . . . .	215
открывание . . . . .	215
Колеса	
геометрия колёс . . . . .	248
дополнительная комплектация . . . . .	247
цепи противоскольжения . . . . .	261
Кондиционер	
автоматический режим . . . . .	74
датчик качества воздуха . . . . .	74
переключатели . . . . .	73
рециркуляция воздуха . . . . .	74
элементы управления сенсорного экрана . . . . .	77
Коробка передач	
CommandShift™ . . . . .	100
автоматическая . . . . .	97
индикаторы переключения диапазонов . . . . .	101
раздаточная коробка . . . . .	101
ручное переключение передач . . . . .	100
система управления движением под уклон (HDC) . . . . .	100
сигнализатор . . . . .	69

Крузи-контроль	
адаптивный крузи-	
контроль (ACC) . . . . .	118
автоматическое отключение . . . . .	121
блокировка. . . . .	121
возобновление режима	
соблюдения дистанции. . . . .	122
восстановление	
заданной скорости . . . . .	122
изменение дистанции . . . . .	121
использование. . . . .	119
неисправности. . . . .	123
отключение при низкой	
скорости движения . . . . .	121
предупреждение	
о препятствии впереди. . . . .	124
проблемы с обнаружением	
препятствий . . . . .	123
режим соблюдения	
дистанции . . . . .	119
сигнализатор . . . . .	68
советы по вождению. . . . .	122
изменение скорости	
круизи-контроля . . . . .	117
использование . . . . .	116
установка скорости движения . . . . .	117

<b>Л</b>	
Лобовое стекло (с обогревом) . . . . .	74
<b>М</b>	
Модификации для людей	
с ограниченными	
физическими возможностями . . . . .	212
Мультимедийная система в задней	
части салона (RSE)	
дистанционное управление . . . . .	174
использование. . . . .	175
настройки. . . . .	173
наушники . . . . .	175
органы управления	
сенсорным экраном. . . . .	173
пульт дистанционного	
управления	
батарея. . . . .	175
Мультимедийный	
видеопроектор	
блокировка воспроизведения. . . . .	169
загрузка DVD . . . . .	169
полноэкранный просмотр . . . . .	169
режим двойного отображения . . . . .	170
органы управления . . . . .	171
управление . . . . .	167

**Н**

Навигационная система	
RDS-TMC	198
отображение	199
символы	199
TMC	201
ввод пункта назначения	193
автотрасса	196
быстрый маршрут	194
город	197
запуск навигационных указаний	194
изучение маршрута	194
координаты	196
область поиска	192
почтовый индекс	195
предыдущий	196
экстренные случаи	196
восстановление настроек	
по умолчанию	195
гарантия	203
голосовые инструкции	194
использование	188
карта	196
меню	189
местоположение дилеров	197
навигация на бездорожье	193
обзор	187
объекты инфраструктуры (POI)	197
выбор объектов POI быстрого доступа	195
голосовые команды	178
категории/подкатегории	198
поиск местных объектов POI	198
отмена инструкций	195
программная кнопка «Все»	198
программная кнопка «список»	198
разделённый экран карты	191
режимы экрана	192
символы событий на маршруте	200
сохраненные пункты	195
Наушники	175

**О**

Обслуживание	
индикатор периодичности обслуживания	72
подушки безопасности	44
Окна	54
восстановление настройки	227
защита от защемления стеклоподъемником	56
управление одним касанием	55
Омыватели	
ветровое стекло	51
засорение жиклеров	218
фары	53
Органы управления	306
Отпирание	4
доступ без ключа	8
замки и клавиши замков дверей	18
полное открывание	8
режим посадки и выхода	27
Отсеки для вещей	79
задний подлокотник	79
передний вещевой ящик	79
перчаточный ящик	79
подстаканники	79

**П**

Пневматическая подвеска	104
адаптивная динамическая система	107
система динамической стабилизации	107
Подголовники	24, 25
Подушки безопасности	
раскрытие	41, 43
сведения по обслуживанию	44
сигнализаторы	43, 68
техническое обслуживание	212
чистка чехлов	231

- Портативные устройства
  - автоматическое повторное подключение . . . . . 163
  - воспроизведение . . . . . 160
  - подключение . . . . . 155, 161, 162
  - подключение нескольких устройств . . . . . 160
  - подключение устройств . . . . . 156
  - потеря связи . . . . . 163
  - смена/отсоединение устройства . . . . . 163
  - элементы управления . . . . . 157
- Предохранители
  - замена . . . . . 262
  - расположение . . . . . 262
    - блок предохранителей в моторном отсеке . . . . . 263
    - блок предохранителей в салоне . . . . . 265
- Проигрыватель компакт-дисков
  - MP3 . . . . . 152
  - загрузка дисков . . . . . 152
  - органы управления . . . . . 153
- Противобуксовочная система
  - включение . . . . . 103
  - выключение . . . . . 103
  - сигнализаторы . . . . . 103
- Пульт дистанционного управления (электронный ключ)
  - замена элемента питания . . . . . 13
  - однократное запираение . . . . . 15
  - память водительских настроек сиденья . . . . . 21
  - системные передатчики . . . . . 249
- Р**
  - Радио
    - органы управления . . . . . 147
    - радио DAB
      - группы . . . . . 151
      - прием . . . . . 151
      - элементы управления . . . . . 149
    - система радиоинформации (RDS) . . . . . 148
  - Радиопульт для управления
    - гаражными воротами . . . . . 59
    - информация и поддержка перед началом программирования . . . . . 59
    - программирование . . . . . 60
    - въездные ворота . . . . . 62
    - отдельная кнопка устройства с плавающим кодом . . . . . 61
    - сброс всех программ . . . . . 61
  - Регистрация данных
    - информация о событиях . . . . . 280
    - сервисная информация . . . . . 280
  - Ремни безопасности
    - Beltminder
      - сигнализатор . . . . . 31, 66
    - безопасность . . . . . 30
    - проверки . . . . . 31
    - сигнализатор . . . . . 31, 66
    - чистка . . . . . 231
  - Рулевое колесо
    - блокировка . . . . . 93
    - органы управления
      - круиз-контроль
        - установка скорости . . . . . 117
      - телефон
        - кнопка активации голосового управления . . . . . 184
        - ответ на входящий вызов . . . . . 184
        - отключение входящего вызова . . . . . 184
        - прокрутка/поиск вниз . . . . . 184
        - увеличение громкости . . . . . 184
        - уменьшение громкости . . . . . 184
      - регулировка . . . . . 26

## С

## Световые приборы

## лампы

боковой повторитель . . . . .	224
галогенные . . . . .	221
задние фонари . . . . .	223, 224
замена . . . . .	218
ксеноновые . . . . .	221
освещение номерного знака . . . . .	225
передняя противотуманная фара . . . . .	222
указатель поворота . . . . .	223
характеристики . . . . .	246
органы управления . . . . .	45

сигнализаторы . . . . .	65
Beltminder (сигнализатор непритянутых ремней) . . . . .	66
автоматическое включение дальнего света фар . . . . .	68
адаптивная система переднего освещения (AFS) . . . . .	68
адаптивный круиз- контроль (ACC) . . . . .	68
антиблокировочная система тормозов (ABS) . . . . .	67
габаритные фонари . . . . .	69
дальний свет фар . . . . .	68
зарядка аккумуляторной батареи . . . . .	66
индикаторы . . . . .	69
критическое предупреждение . . . . .	65
круиз-контроль . . . . .	69
неисправность двигателя . . . . .	67
низкий уровень топлива . . . . .	68
низкое давление масла . . . . .	65
подушки безопасности . . . . .	43, 68
пониженный диапазон . . . . .	69
предупреждение о препятствии впереди . . . . .	69
проверка ламп . . . . .	65
противотуманные фары . . . . .	68, 69
ремень безопасности . . . . .	31, 66
свечи накаливания . . . . .	67
система динамической стабилизации (DSC) . . . . .	67, 103
система контроля давления в шинах (TPMS) . . . . .	68
система управления движением под уклон (HDC) . . . . .	69
тормозная система . . . . .	66, 67, 108
указатели поворота на прицепе . . . . .	69

- снятие заднего фонаря . . . . . 223
- фары
  - автоматическое включение дальнего света . . . . . 46, 68
  - адаптивная система переднего освещения (AFS) . . . . . 47
  - сигнализатор . . . . . 68
  - галогенные . . . . . 221
  - дальний свет . . . . . 68
  - дневные габаритные фонари . . . . . 46
  - конденсат . . . . . 49
  - ксеноновые . . . . . 220
  - омыватели . . . . . 53
  - органы управления . . . . . 45
  - поездки в других странах . . . . . 48
  - снятие . . . . . 219
  - спецификация ламп . . . . . 246
- Сенсорный экран
  - главное меню . . . . . 136
  - использование . . . . . 137
  - настройка . . . . . 138
  - настройки системы . . . . . 138
  - настройки экрана . . . . . 138
- органы управления
  - видеопроектор . . . . . 167
  - компакт-диск . . . . . 153
  - кондиционер . . . . . 77
  - мультимедийная система в задней части салона (RSE) . . . . . 172, 173
  - навигация . . . . . 189
  - портативные устройства . . . . . 157
  - система управления микроклиматом . . . . . 77
  - телевидение . . . . . 164
  - телефон . . . . . 179
- очистка . . . . . 231
- символы на экране . . . . . 137
- служебный режим
  - выбор . . . . . 140
  - отмена . . . . . 140
  - уход . . . . . 137
- Сигнализация . . . . . 16
  - обслуживание . . . . . 212
  - отключение . . . . . 18
  - периметр . . . . . 16
- Сиденья
  - детские кресла . . . . . 32
    - расположение . . . . . 34
    - страховочные ляжки . . . . . 38
    - точки крепления кресла ISOFIX . . . . . 35
  - задние
    - подголовники . . . . . 25
    - складывание . . . . . 22
  - передние
    - ограничение перемещения сиденья . . . . . 20
    - память водительских настроек . . . . . 21
    - подголовники . . . . . 24
    - правильная посадка . . . . . 20
    - с электрической регулировкой . . . . . 19
    - складывающийся подлокотник . . . . . 21
  - подголовники
    - задние . . . . . 25
    - передние . . . . . 24
- Система динамической стабилизации (DSC)
  - включение . . . . . 103
  - выключение . . . . . 103
  - сигнализатор . . . . . 67, 103
- Система пассивной безопасности (SRS)
  - детские кресла . . . . . 32
    - перечень проверок . . . . . 33
    - расположение . . . . . 34
  - обслуживание . . . . . 212
  - подушки безопасности
    - информация по обслуживанию . . . . . 44
    - очистка крышек модулей подушек безопасности . . . . . 231
    - раскрытие . . . . . 43
  - сигнализатор
    - подушки безопасности . . . . . 43, 68
    - ремни безопасности . . . . . 31, 66
      - Beltminder (сигнализатор непристегнутых ремней) . . . . . 66
    - точки крепления кресла ISOFIX . . . . . 35
- Система помощи при парковке
  - использование . . . . . 113
  - камера заднего вида . . . . . 115
  - неисправность системы . . . . . 114
  - очистка датчика . . . . . 114
- Стекла (с обогревом) . . . . . 74



Стеклоочистители		Техническое обслуживание	
датчик дождя . . . . .	53	ежедневные проверки . . . . .	212
работа . . . . .	51	еженедельные проверки . . . . .	212
режим регулирования		Топливо и заправка	
по скорости движения . . . . .	52	бензин . . . . .	204
		модифицированный бензин . . . . .	205
<b>T</b>		октановое число . . . . .	204
Телевидение		вода в топливе . . . . .	208
аналоговое/цифровое		дизель . . . . .	205
телевидение . . . . .	166	содержание серы . . . . .	205
органы управления . . . . .	164	устройство топливной защиты . . . . .	209
полноэкранное изображение . . . . .	166	емкость топливного бака . . . . .	208
органы управления . . . . .	166	лючок топливозаливной	
режим двойного отображения . . . . .	170	горловины . . . . .	206
органы управления . . . . .	171	меры предосторожности . . . . .	204
Телефон		метанол . . . . .	204
Bluetooth® . . . . .	180	обслуживание топливной	
безопасность . . . . .	181	системы . . . . .	215
громкость телефона . . . . .	185	полная выработка топлива . . . . .	205
набор номера . . . . .	185	расход топлива . . . . .	210
настройки . . . . .	186	городской цикл . . . . .	210
обзор . . . . .	179	загородный цикл . . . . .	210
органы управления		смешанный цикл . . . . .	211
рулевое колесо . . . . .	184	спецификации топлива . . . . .	208
парное соединение . . . . .	182, 183	топливозаливная горловина . . . . .	207
последние 10 вызовов . . . . .	186	триметилбутиловый	
символы . . . . .	184	эфир (ТМБЭ) . . . . .	205
смена подключенного телефона . . . . .	183	этанол . . . . .	204
совместимость . . . . .	181	Тормоза	
телефонная книга . . . . .	185	антиблокировочная система	
Технические характеристики		тормозов (ABS)	
габариты . . . . .	245	сигнализатор . . . . .	67
двигатель . . . . .	241	сигнализатор . . . . .	66, 67, 108
жидкости . . . . .	242	система помощи при	
рабочие объемы . . . . .	243	торможении (EBA) . . . . .	108
значения массы . . . . .	244	тормозная жидкость	
колеса . . . . .	247, 248	долив . . . . .	237
лампы . . . . .	246	проверка . . . . .	236
номер VIN . . . . .	281	усовершенствованная система	
номер шасси . . . . .	281	помощи при торможении . . . . .	125
расположение табличек . . . . .	281	ход педали . . . . .	248
смазочные материалы . . . . .	242	электрический стояночный	
топливо . . . . .	208	тормоз (EPB) . . . . .	109
емкость топливного бака . . . . .	208, 243	электронное распределение	
ход педали тормоза . . . . .	248	тормозных усилий (EBD) . . . . .	109
шины . . . . .	247		

Трансмиссия	
автоматическая . . . . .	97
индикаторы переключения	
диапазонов . . . . .	101
переключение диапазонов на	
неподвижном автомобиле . . . . .	101
раздаточная коробка . . . . .	101
режим CommandShift™ . . . . .	100
ручное переключение передач . . . . .	100
система управления движением	
под уклон (HDC) . . . . .	100
сигнализатор . . . . .	69

## у

Управление микроклиматом	
автоматический режим . . . . .	74
датчик качества воздуха . . . . .	74
дополнительный подогреватель . . . . .	75
обогрев стекол . . . . .	74
переключатели . . . . .	73
рециркуляция воздуха . . . . .	74
таймер системы микроклимата . . . . .	76
элементы управления	
сенсорного экрана . . . . .	77

## ч

Чистка	
салон . . . . .	229
кожа . . . . .	230
крышки модулей подушек	
безопасности . . . . .	231
ремни безопасности . . . . .	231
сенсорный экран . . . . .	231
тканевая обивка . . . . .	229
снаружи . . . . .	228
днище . . . . .	228
парковочные датчики . . . . .	114

## ш

Шины	
вентили . . . . .	259
давление . . . . .	257
проверка . . . . .	258
ярлык с информацией . . . . .	281
декларация шин	
(только для Индии) . . . . .	261
деформированные участки . . . . .	259
дополнительная комплектация . . . . .	247
замена . . . . .	259
зимние . . . . .	260
проколы . . . . .	259
система контроля давления	
в шинах (TPMS) . . . . .	111
сигнализатор . . . . .	68
старение . . . . .	259
уход . . . . .	257
цепи противоскольжения . . . . .	261

## э

Электронный ключ (пульт	
дистанционного управления)	
замена элемента питания . . . . .	13
однократное запираение . . . . .	15
память водительских	
настроек сиденья . . . . .	21
системные передатчики . . . . .	249

