

Нумерации

4x4 Info 234

В

Bluetooth® 196
настройка
 добавление или
 изменение телефона 198
совместимость 197

D

DVD

воспроизведение DVD 178
выбор меню 178
главное меню 177
загрузка диска 175
использование альтернативного
 аудиоисточника 179
работа в режиме
 двойного отображения 166
специальные функции 178
форматы 179

Н

HomeLink® 60

T

Terrain Response

выбор режимов водителем 133
перед поездкой по бездорожью 130
работа 130

TV 172

U

USB-устройства 159

V

VentureCam 140
зарядка аккумулятора 140
ограничение скорости 142
органы управления 143
установка 141

A

Аварийный запуск двигателя 99
Автоматическая коробка передач
 автоматический режим 101
Автоматическое включение
 освещения 44
Автоматическое переключение
 дальнего света фар 46
Автоматическое управление
 микроклиматом 73
Адаптивная система
 переднего освещения (AFS) 48
Адаптивный круиз-контроль (ACC) 123
 автоматическое выключение 126
 возобновление режима
 соблюдения дистанции 126
 изменение дистанции 125
 настройка дистанции 124
 неисправность 127
 обнаружение препятствий 127
 отключение при низкой
 скорости движения 125
 отмена режима
 поддержания скорости и
 соблюдения дистанции 125
 предупреждение
 о препятствии впереди 128
 сигнализатор 128
 режим соблюдения дистанции 124
 советы по вождению 126
 усовершенствованная система
 помощи при торможении 129
Аккумуляторная батарея
 зарядка 282
 обслуживание 277
предупреждающие символы 277
Антиблокировочная система
 тормозов (ABS) 113
 крутые склоны 113
 сигнализатор 113
 система помощи при
 торможении (EBA) 114
 электронное распределение
 тормозных усилий (EBD) 114

Аудиосистема

iPod®	159
USB-устройства	159
переносное аудиоустройство	159

Б

Безопасность

блокировка замков	27
детские кресла	31
перечень проверок	34
подушки безопасности	38
пользование телефоном	196
ремни безопасности	27
проверки	30

Ближний свет 44

Блок подключения

портативных устройств	159
---------------------------------	-----

Блоки предохранителей 288

Блокировка замков 27

Блокнот 195

воспроизведение заметок	195
-----------------------------------	-----

запись заметки	195
--------------------------	-----

удаление заметок	195
----------------------------	-----

Буксирование автомобиля 299

Буксировка

размеры шаровой опоры	
тягово-сцепного устройства	95

Буксировка прицепа 91

выравнивание	90
------------------------	----

обязательные проверки	90
---------------------------------	----

подключение

электрооборудования	89
-------------------------------	----

В

Верхние багажные дуги 87

Вид компаса – 4x4 Info 234

Вид шасси – 4x4 Info 234

Виды топлива 236

Включение зажигания 97

Включение зажигания 97

Внутреннее освещение 49

заднее	49
------------------	----

переднее	49
--------------------	----

Воспроизведение компакт-диска 155

Вспомогательные провода 279

Вспомогательный обогреватель 78

Выбор режима двойного

отображения	165
-----------------------	-----

Выдвижные пороги

поддомкрачивание	294
----------------------------	-----

Г

Габаритные фонари 44

Глубина брода 132

Гнезда питания 82

Гнезда питания

дополнительного оборудования	82
--	----

Гнездо AUX 184

Гнездо дополнительного входа . . . 159, 163

Голосовая активация 193

Голосовая почта 198

Голосовое управление 193

блокнот	195
-------------------	-----

громкость	195
---------------------	-----

кнопка голосового управления	193
--	-----

команды для навигации	226
---------------------------------	-----

навигационная система	226
---------------------------------	-----

прерывание сеанса	195
-----------------------------	-----

режим справки	193
-------------------------	-----

руководство по эксплуатации	195
---------------------------------------	-----

список голосовых команд	193
-----------------------------------	-----

телефон	201
-------------------	-----

учебный курс	195
------------------------	-----

Голосовые настройки 144

Д

Давление в шинах	284
Датчик дождя	52
Датчики парковки	119
Детские кресла	31
безопасность	34
контрольная проверка	34
расположение	33
страховочные ляжки	37
точки крепления	34
точки крепления ISOFIX	34
точки крепления	
страховочной ляжки	37
Детские кресла ISOFIX	34
установка	35
Детское кресло ISOFIX	
расположение	36
Деформация типа «плоские пятна»	286
Дизельное топливо	
содержание серы	238
Дневные габаритные фонари	47
Дополнительные подушки	
сидений для детей	37
Дорожки формата MP3	
на компакт-диске	156

Е

Ежедневные проверки	
в ходе обслуживания	244
Еженедельные проверки	
в ходе обслуживания	244
Емкость топливного бака	242
Если двигатель не запускается	98

З

Загрузка проигрывателя	
компакт-дисков	158
Задержка выключения (фары)	45
Задние сиденья	
подголовники	24
раскладывание	23
регулируемый наклон	24
складывание	23

Задние сиденья с подогревом	76
Замена аккумуляторной батареи	281
замена батареи	283
отсоединение	281
повторная установка	283
последствия отсоединения	283
утилизация батареи	283
Замена колеса	293, 297
гайки крепления колеса	295
колесные колодки	294
работа с домкратом	296
техника безопасности	
при замене колес	295
хранение снятого колеса	298
Замена лампы	250
общие сведения	250
Замена плавкого предохранителя	288
Замена шины	286
золотниковый шток TPMS	118
Замена щеток стеклоочистителя	261
Замковые гайки крепления колеса	295
Замок капота	247
Замок рулевой колонки	9, 97
Запирание и отпирание	
блокировка замков	27
замена батареек	
электронного ключа	12
из салона автомобиля	17
неполное запирание	16, 17
функция автозапирания	
при трогании с места	16
Запирание при помощи	
электронного ключа	14
Заправка топливом	236, 240
заправка топливом	240
меры предосторожности	236
топливная защита	
дизельных автомобилей	241
Заправочные емкости	272
Запуск без ключа	97
Запуск дизельного двигателя	97
Запуск от вспомогательной	
аккумуляторной батареи	279
Запуск/выключение двигателя	
во время движения	98

Зеркала

автоматический наклон при движении задним ходом.	59
наружные.	58
принцип работы.	58
электропривод складывания.	58
Зеркала заднего вида.	58

И

Идентификационный номер автомобиля (VIN)	305
места	304
Индикатор периодичности обслуживания.	64, 66
Информационная панель.	64
Информационные сообщения.	65
Использование аппаратных кнопок в режиме телевидения.	174
Использование вспомогательных проводов для запуска двигателя.	279
Использование круиз-контроля.	121
включение.	121
возобновление заданной скорости.	122
повышение скорости.	121
приостановка.	122
снижение скорости.	122
Использование противобуксовочной системы.	108
электронная противобуксовочная система (ETC)	108
Использование ремней безопасности во время беременности.	27
Использование системы HDC.	134
выбор.	134
работа системы.	135
Использование системы динамической стабилизации.	107
система динамической стабилизации (DSC)	107
отключение.	107
повторное включение.	108
Использование электронного ключа запирание.	14
полное закрывание.	16

К

Камера заднего вида.	137
Камера помощи при буксировке.	138
Качество топлива.	236
автомобили с бензиновым двигателем.	236
автомобили с дизельным двигателем.	237
альтернативные типы топлива для бензиновых двигателей.	236
Колеса и шины технические характеристики.	275
Колодки для колес.	294
Команды голосового управления навигационной системой.	226
Кондиционер.	73
задние сиденья.	76
таймер системы микроклимата.	146
Контроль ускорения на уклоне.	133
Коробка передач задний ход.	103
кикдаун.	104
нейтраль.	103
поворотный селектор передач.	104
поворотный селектор передач не поднимается.	104
режим CommandShift™.	103
режим движения.	103
спортивный режим.	103
эвакуация автомобиля.	104
Круиз-контроль.	121

Л

Лампы для чтения.	49
Лампы освещения при поворотах.	48
Лючок топливноналивной горловины.	239
аварийная разблокировка.	239

М

Маршрутный компьютер	67
Масса	273
Меню информации	
и настроек автомобиля	66
Места для укладки вещей	
в багажном отделении	84
DVD-проигрыватель	84
аварийное отпирание лючка	
топливоналивной горловины	84
задний блок плавких	
предохранителей	84
знак аварийной остановки	84
кнопка открытия лючка	
топливоналивной горловины	84
хранение сцепного устройства	84
Места расположения табличек	304
Метка слежения за прицепом	138
Мойка автомобиля	257
Мультимедийная система	
в задней части салона (RSE)	
AV1 и AV2	184
включение	181
дистанционное управление	186
отсоединение	187
настройки дисплея	191
наушники	183
подключение дополнительного	
оборудования	184
правовые положения	192
пункты главного меню	188
пункты меню DVD	189
пункты меню прослушивания	190
пункты меню просмотра	189
пункты меню ТВ	189
символы экрана	188
управление с задних сидений	182
формат экрана	191
функции экрана	190
экран управления	180

Н

Навигационная система	
RDS-TMC	219
альтернативные маршруты	212
важная информация	204
варианты режимов	207
ввод пункта назначения	208
включение	204
вызов пункта назначения	
из памяти	210
голосовое управление	226
громкость голосовых указаний	205
добавление пунктов маршрута	212
зона наблюдения	222
изменение маршрута	211
изменение порядка	
пунктов маршрута	213
калибровка положения	
автомобиля	205
настройка точек, которых	
следует избегать	217
обзор экрана	206
объекты инфраструктуры (POI)	217
категории	218
отмена навигационных указаний	225
параметры маршрута	212
погрешность положения	
автомобиля	204
предварительный	
просмотр маршрута	213
предварительный просмотр	
объектов инфраструктуры	214
предварительный просмотр	
полного маршрута	214
предпочтения	205
происшествие впереди	
по маршруту	221
редактирование	
сохраненных пунктов	216
сохранение	
местоположения дома	217
сохранение новых	
местоположений	215

Навигация на бездорожье	223
варианты маршрута	224
использование сохраненного маршрута	223
новый маршрут	223
Наружная температура	64
Наружные зеркала	58
наклон зеркал при движении задним ходом	59
регулировка и складывание	58
Настройка дисплея щитка приборов	66
Настройки	66
сенсорный экран	144
Настройки автомобиля	66, 144
Настройки аудиосистемы	144
Настройки системы	144
Неисправность коробки передач	104
Неисправность трансмиссии	104

О

Обзор аудиосистемы	144
Обзор моторного отсека	248
Обзор щитка приборов	64
Обогрев стекол	75
Обогреватели стекол	75
Обслуживание, выполняемое владельцем	244
Окна	55
защитная функция стеклоподъемников	57
принцип работы	55
функция блокировки стеклоподъемников	55
Омыватели	
задние	54
фары	54
Омыватели ветрового стекла	
засорение жиклеров	249
Омыватели фар	53, 54
Омыватель заднего стекла	54
Органы управления	
на щитке приборов	330

Осветительные приборы	44
адаптивная система переднего освещения (AFS)	48
ближний свет	44
габаритные фонари	44
задержка выключения фар при парковке	45
лампы освещения при поворотах	48
наружные	44
плафон общего освещения	49
салон	49
фары	44
Освещение	44
адаптивная система переднего освещения (AFS)	48
лампы освещения при поворотах	48
наружное	44
салон	49
Отключение навигационных голосовых указаний	225
Отключение подушки безопасности пассажира	41
Отключение сигнализации	
неисправность кнопки отпирания	16
отключение сработавшей сигнализации	16
Отключение телевидения	
при увеличении скорости	174
Открывание двери багажного отделения	10
аварийное открывание	11
Открывание и закрывание капота	247
Отмена навигационных голосовых указаний	225

П

Передние сиденья с подогревом	74
Переключатель направления светового пучка (фары)	47
Переключение телеканалов при помощи аппаратных кнопок	174

Переносные аудиоустройства	159	Подъем автомобиля домкратом	296
выбор аудиисточника	160	выдвижные пороги	294
использование		Полка багажника	85
сенсорного экрана	160	Полка багажного отделения	85
обзор	160	Полная выработка топлива	238
органы управления	160	Полное закрывание	16
повтор	160	Помощь при трогании на уклоне	133
подключение	159	Потолочный люк	55
подключение нескольких		защитная функция	
устройств	163	стеклоподъемников	57
поиск	160	принцип работы	55
поиск дорожек	163	шторки	55
пропуск/поиск	160	Правильное расположение	
случайное воспроизведение	160	на сиденье	19
список композиций	160	Правовые положения, относящиеся	
Плафоны в противосолнечных		к навигационной системе	231
козырьках	49	Предохранители	
Плафоны общего освещения	49	задний багажный отсек	292
Плафоны подсветки выхода	49	замена	288
Пневматическая подвеска	109	моторный отсек	288
высота для бездорожья	110	салон	289
дистанционное управление	112	Предохранительная сетка	
регулировка настроек	109	багажного отделения	88
режим посадки	111	Предупреждающие сообщения	65
режим «проползания»	111	Предупреждение	
увеличенная высота		о препятствии впереди	128
для бездорожья	110	сигнализатор	128
Подголовники	21	Пристегивание ремней безопасности	27
Подключение iPod®	159	Проблемы с запуском	98
Подключение дополнительного		Проверка антифриза	265
оборудования	184	Проверка масла в двигателе	262
Подключение дополнительных		долив	263
устройств	163	проверка уровня масла	262
Подогреватели задних сидений	76	технические характеристики	
Подогреватели передних сидений	74	масла	264
Подогреватель рулевого колеса	26	Проверка тормозной жидкости	266
Подогреватель,		долив	267
работающий на топливе	78	Проверка уровня	
Подстаканники	81	жидкости омывателя	269
Подушки безопасности	38, 39	долив	269
компоненты	39	Проверка уровня моторного масла	262
отключение	41	Проверка уровня охлаждающей	
правила обслуживания	43	жидкости двигателя	264
принцип срабатывания	39	долив	265
раскрытие	42		
сигнализатор	43		

Проверка уровня рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления	267
долив	268
Проверки в ходе обслуживания	
ежедневные проверки	244
еженедельные проверки	244
опасные вещества	244
тяжелые условия эксплуатации.	244
Продолжение телефонного вызова	199
Проигрыватель компакт-дисков.	158
воспроизведение компакт-диска	155
воспроизведение файлов MP3	156
выбор дорожки	156
главное меню	155
загрузка	158
загрузка компакт-диска.	157
режимы воспроизведения	156
Промывка	257
Противобуксовочная система	108
Противосажевый фильтр (DPF)	245
регенерация	100
Противотуманные фары	44
Процедура замены.	297
Пульт дистанционного управления.	5
замена батареек	12
одна/несколько точек доступа	9
полное открывание.	9

Р

Работа ТВ в режиме двойного отображения	166
Радио DAB	
выбор групп	153
выбор подканалов	153
вызов предустановленного канала	153
главное меню	152
группы	153
каналы	153
кнопки предварительной настройки.	153
настройки.	154
подканалы	153
поиск	154

Радиоприемник	
автоматическое сохранение станций	150
главное меню.	149
настройка радиостанций	150
поиск радиостанций	150
система радиоинформации (RDS)	150
тип передач (PTY).	151
управление с сенсорного экрана	149
Радиопульт дистанционного управления гаражными воротами	
информация и поддержка	63
перед началом программирования	60
перепрограммирование отдельной кнопки радиопульт для управления гаражными воротами	62
программирование	61
программирование въездных ворот	63
программирование устройств с плавающим кодом	62
удаление программы	63
Радиопульт управления гаражными воротами	60
Раздаточная коробка переключение диапазонов	105
Размеры.	274
Расположение предупреждающих табличек	304
Расход топлива	242
Регистратор событий	303
Регистрация данных	303
Регистрация событий	256, 303
Регулирование громкости системы голосового управления	195
Регулировка рулевой колонки	26
Регулировка фар для поездок в других странах	47
Режим двойного отображения на сенсорном экране.	164

Режим соблюдения дистанции	124
возобновление	126
изменение дистанции.	125
настройка дистанции	124
отмена режима	
поддержания скорости	125
Резервная процедура	
запуска без ключа.	99
Рекомендуемые значения	
буксируемой массы	89
Ремни безопасности.	27, 29
безопасность.	27, 29
проверки	30
использование во время	
беременности	27
отстегивание ремня безопасности	27
пристегивание ремня	
безопасности.	27
регулировка по высоте.	27
сигнализатор.	30
сигнализатор непристегнутого	
ремня безопасности	30
Рулевая колонка с электроприводом	26

С

Сведения о двигателе	270
Световые сигнализаторы.	68
второстепенные предупреждения.	68
основные предупреждения	68
предупреждение	
о препятствии впереди.	128
проверка состояния при	
включении зажигания	68
ремень безопасности.	30
состояние системы.	68

Сенсорный экран	
настройки.	144
автомобиль	144
аудиосистема	144
голосовые настройки	144
система	144
органы управления 4x4 Info –	
вид шасси.	234
органы управления	
портативными устройствами	160
органы управления	
телевидением	172
органы управления телефоном.	198
уход	144
Сертификаты соответствия	306
декларации о соответствии	306
Сиденья	
детские сиденья	31
Сиденья с функциями	
управления микроклиматом.	76
Сиденья с электрической	
регулировкой.	18
память водительских настроек	20
режим выхода/посадки.	21
Система динамической	
стабилизации	107
Система камер кругового обзора	138
Система контроля	
давления в шинах	117
Система пассивной	
безопасности (SRS)	38
Система помощи при парковке	
буксировка	120
неисправность системы	120
принцип действия	119
уход за датчиками.	120
Система радиоинформации (RDS)	150
Система снижения токсичности	
отработавших газов	100
Система стабилизации прицепа	108
Система управления	
движением под уклон (HDC)	134
Служебный режим	146
Смазочные материалы.	271
Снятие запасного колеса	294
Содержание серы	
в дизельном топливе	238

Солнцезащитные шторы	55
Спидометр	64
Средства пассивной безопасности	31
Стеклоочистители	51
датчик дождя	52
задние	54
переменный интервал	
прерывистого режима	53
режим регулирования по	
скорости движения	53
Стеклоочистители ветрового стекла	51
датчик дождя	52
однократное включение	51
режим регулирования по	
скорости движения	53
режимы работы	
стеклоочистителей	51
Стеклоочиститель заднего стекла	54
Стояночный тормоз	
включение	115
Страховочные ляжки	37
Счетчик пройденного пути	64
Съемное тягово-цепное устройство	92

Т

Таблица технических характеристик ламп	275
Табличка с датой выпуска автомобиля	304, 305
Таймер системы микроклимата	78, 146
настройка на сенсорном экране	78
пульт дистанционного управления	78
Тахометр	64
ТВ	
выбор меню	168
главное меню	167
использование альтернативного	
аудиоисточника	171
настройки и форматы	171
настройки страны	171
переключение каналов	170
поиск и сохранение телеканалов	168
электронная телепрограмма (EPG)	170

Телевидение	
выбор каналов	172
использование	
сенсорного экрана	172
органы управления	172
органы управления	
полноэкранным изображением	174
поиск вверх/вниз	172
полноэкранный образ	174
предварительно	
сохраненные каналы	172
список каналов	172
Телефон	196, 198
Bluetooth®	196
безопасность	196
входящие вызовы	199
голосовая почта	198
голосовое управление	201
голосовые команды	202
голосовые метки	203
громкость телефона	199
завершение разговора	198
использование	
сенсорного экрана	198
исходящий вызов	198
непринятые вызовы	201
новые голосовые метки	203
общая информация	196
переадресация вызова	198
повторный набор	
последнего номера	199
последние десять вызовов	201
предыдущие вызовы	201
совместимость	197
сообщения	201
список вызовов	201
статус	198
телефонный справочник	200
установка спаренного	
соединения	197
цифровой набор номера	198, 199
электронный блокнот	199

Технические характеристики	
габариты	274
заправочные емкости	272
значения массы	273
колеса и шины	275
лампы	275
марки топлива	242
передатчики электронного ключа	276
расход топлива	242
сведения о двигателе	270
смазочные материалы	
и рабочие жидкости	271
углы установки колес	273
Техническое обслуживание	
общие сведения	244
технические характеристики	271
Топливная защита дизельных автомобилей	241
Топливо и дозаправка	
технические характеристики	242
Тормоза	
принцип действия	113
Точки крепления	299
багажа	86
буксировочного оборудования	299
передние и задние	
буксировочные проушины	299
Точки крепления ISOFIX	34
установка	35
Трансмиссия	
задний ход	103
кикдаун	104
нейтраль	103
поворотный селектор передач	104
поворотный селектор	
передач не поднимается	104
режим CommandShift™	103
режим движения	103
спортивный режим	103
эвакуация автомобиля	104
Тягово-цепное устройство	
откидная пластина	94
съёмное	92

У

Удаление устойчивых пятен	257
Указатель температуры	64
Указатель уровня топлива	64
Управление выключением	
тормоза на уклоне (GRC)	136
Управление микроклиматом	73
дистанционное управление	78
задние сиденья	76
таймер	78
таймер системы микроклимата	146
Управление световыми приборами	44
главная панель выключателей	44
задержка выключения	
фар при парковке	45
фары	44
Усовершенствованная система	
помощи при торможении	129
Установка детского кресла ISOFIX	35
Устранение незначительных	
повреждений лакокрасочного	
покрытия	258
Устройства противоскольжения	287
Утилизация моторного масла	247
Уход за шинами	284

Ф

Фары	44
ближний свет	44
переключение направления	
светового пучка	47
поездки в других странах	47

Х

Характеристики масла	264
--------------------------------	-----

Ц

Царапины и сколы	258
Цепи противоскольжения	287

Ч		
Часы	64	
Чистка автомобиля снаружи	257	
поездка по бездорожью	258	
Чистка салона	258	
аудиосистема	260	
крышки модулей		
подушек безопасности	260	
пластик и ткань	258	
ремни безопасности	260	
сенсорный экран	260	
уход за кожей	259	
щиток приборов	260	
Ш		
Шины		
деформированные участки	286	
коррекция давления при		
изменении температуры	286	
старение	286	
Шины для использования		
в зимнее время	287	
Э		
Эвакуация автомобиля	299	
аварийное отключение		
режима стоянки	301	
бездорожье	299	
блокировка рулевой колонки	301	
буксировка на четырех колесах	301	
погрузка на прицеп	299	
после буксировки на		
четыре колесах	302	
Эксплуатация в условиях		
бездорожья	130	
преодоление брода	132	
Эксплуатация после столкновения	303	
перед запуском или поездкой	303	
регистратор событий	303	
Электрические стеклоподъемники		
отключение защитной		
функции стеклоподъемников	57	
Электронный ключ		
замена батарейки	12	
Электропривод потолочного люка		
калибровка	256	
сброс	256	

