


Режим двойного изображения

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ ДВОЙНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ DUAL VIEW



E147677

1. Выбор формата изображения (4:3, Масштаб, 16:9). Следующий доступный формат отображается на программной кнопке.

2. Просмотр списка всех доступных видеоисточников. Для выбора источника коснитесь соответствующей программной кнопки. Откроется меню управления для данного источника.

3. Коснитесь и выберите список настроенных каналов.

Примечание: Во время движения экран предварительного просмотра отключается.

4. Сведения о текущем видеоисточнике (например, название телеканала или программы).

5. Включение или отключение вывода звука на беспроводные наушники.

6. Отмена режима двойного изображения: на сенсорном экране откроется меню, которое видит водитель.

7. Выберите для сохранения воспроизведения звука данного видеоисточника, когда на сенсорном экране откроется меню, которое видит водитель.

8. Выберите, чтобы закрыть всплывающее меню управления режимом двойного изображения.

9. Поиск вверх: просмотр следующего канала в списке или следующей записи на CD- или DVD-диске.

10. Поиск вниз: просмотр предыдущего канала в списке или предыдущей записи на CD- или DVD-диске.

Примечание: Если источник CD- или DVD-диск, между программными кнопками поиска отображается кнопка воспроизведения/паузы.

Примечание: Если меню управления не используется более 5 секунд, индикация на дисплее возвращается в полноэкранный режим. Для вывода меню снова нажмите кнопку режима двойного отображения.

РЕЖИМ ДВОЙНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

В режиме двойного изображения передний пассажир может смотреть на сенсорном экране телевизор или видеоизображение, когда водитель пользуется другой системой (например, радиоприемником или навигацией).

Примечание: Когда водитель выбирает альтернативный аудиоисточник (например, радиоприемник), звук воспроизводится через динамики автомобиля. В этом случае пассажир может слушать звук при просмотре в режиме двойного отображения через беспроводные наушники.



Нажмите данную кнопку, чтобы активировать режим двойного изображения (расположена с правой стороны сенсорного экрана). Когда включен режим двойного изображения, пассажир может нажать эту кнопку, чтобы вывести/скрыть меню управления.

Примечание: Данное меню управления также отображается на экране в окне водителя.

Примечание: В режиме двойного изображения пассажиры на заднем сиденье могут видеть оба изображения.

НАУШНИКИ

Наушники системы двойного изображения аналогичны наушникам мультимедийной системы в задней части салона. См. **177, НАУШНИКИ.**