


Краткое описание аудиоблока

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АУДИОБЛОКА

Органы управления аудио



E81804

1. Клавиатура ввода
 - Функция (частота, номер дорожки, номера телефонов, текст и т.д.)
2. Экран информационного дисплея
3. Кнопка телефонного режима
4. Кнопка меню аудиосистемы
 - Вход
 - Сохранить
 - Закрыть
5. Кнопка меню аудиосистемы
 - Назад
 - Выход
6. Управление меню аудиосистемы
 - Вращайте для пролистывания опций
 - Нажмите, чтобы включить или выключить функцию
7. Кнопка автоматической настройки/поиска вперед
 - Автоматический поиск радиостанции вперед
 - Поиск вперед по компакт-диску
8. Ручная настройка/кнопка просмотра вверх
 - Ручной поиск радиостанции вперед
 - Просмотр компакт диска вверх
9. Лоток компакт-диска
10. Кнопка извлечения компакт-диска
11. Кнопка ручной настройки/просмотра вниз
 - Ручной поиск радиостанции в обратном порядке
 - Просмотр компакт диска вниз

Краткое описание аудиоблока

12. Кнопка автоматической настройки/поиска назад
 - Автоматический поиск радиостанции в обратном порядке
 - Поиск назад по компакт-диску
13. Включение/выключение и регулятор громкости
 - Нажмите для включения/выключения
 - Вращайте для регулировки громкости
14. Кнопка дорожной информации (ТА) или новостей
 - Кратковременно нажмите для прослушивания дорожных сообщений
 - Нажмите и удерживайте для прослушивания новостей
15. Кнопка настройки тембра и громкости
 - Кратковременно нажмите для доступа к меню настроек
 - Нажмите и удерживайте для доступа к меню настроек громкости
16. Кнопка ввода вспомогательного режима
17. Кнопка проигрывателя компакт-дисков
18. Кнопка диапазона AM
19. Кнопка диапазона FM