

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Выключатель фонаря местного освещения (50).
2. Выключатель основного плафона освещения салона (50).
3. Кнопка закрывания потолочного люка (54).
4. Кнопка открывания потолочного люка (54).
5. Переключатель дальнего света/ указателей поворота/ маршрутного компьютера (45/70).
6. Лопаточный переключатель передач (97).
7. Органы управления аудиосистемой (141).
8. Щиток приборов и информационная панель (63).
9. Органы управления информационным меню автомобиля (63).
10. Органы управления стеклоочистителем/ омывателем (51).
11. Кнопка START/STOP (Запуск/ Выключение двигателя) (93).
12. Аудиосистема и органы управления (141).
13. Сенсорный экран (136).
14. Переключатель управления подогревом левого сиденья (19).
15. Кнопка двери багажного отделения (10).
16. Кнопка аварийной световой сигнализации.
17. Выключатель системы помощи при парковке (113).
18. Переключатель управления подогревом правого сиденья (19).
19. Органы управления микроклиматом (73).
20. Поворотный селектор коробки передач – 8-ступенчатая трансмиссия (97).
21. Кнопка выключения системы динамической стабилизации (103).
22. Переключатель раздаточной коробки (101).
23. Выключатель системы управления движением под уклон (HDC) (133).
24. Управление пневматической подвеской (104).
25. Выключатель системы Terrain Response (129).
26. Электронный стояночный тормоз (109).
27. Рычаг селектора коробки передач – 6-ступенчатая трансмиссия (97).
28. Выключатель подогрева рулевого колеса (26).
29. Переключатели телефона и системы распознавания голоса (176/184).
30. Переключатели звукового сигнала.
31. Выключатели круиз-контроля/ адаптивного круиз контроля (116/118).
32. Регулятор наружных зеркал (57).
33. Органы управления стеклоподъемниками (54).
34. Функция блокировки задних окон (54).
35. Выключатель задних противотуманных фар (45).
36. Выключатель передних противотуманных фар (45).
37. Общий регулятор подсветки панели приборов (45).
38. Главный переключатель внешних осветительных приборов (45).

